

EIGENE SCHRITTKÖPFE HINZUFÜGEN

Damit Ihre Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe in der Dialogbox ZEICHNUNGSRAHMEN MIT SCHRITTFELD zur Verfügung stehen, müssen sie in den Optionen (Menü HILFSMITTEL ⇒ OPTIONEN ⇒ NORMEN ⇒ ZEICHNUNGSRAHMEN oder rechte Maustaste im Zeichenbereich) hinzugefügt werden. Sollen diese Einstellungen für alle Zeichnungen gelten, sind die Änderungen in der Prototypzeichnung (.dwt) durchzuführen.

Zum Erstellen neuer Rahmen oder Schriftköpfe öffnet man diese mit dem Befehl ÖFFNEN. Mit dem Befehl SPEICHERN UNTER aus dem Pulldown-Menü DATEI legt man sie im gleichen Verzeichnis unter dem neuen Namen ab. Es dürfen alle Änderungen vorgenommen werden, mit Ausnahme der Einfügepunkte. Bei den Rahmenzeichnungen dürfen die Attribute INSERT, LL, RU, MAX nicht gelöscht werden. Diese Attribute berechnen den Einfügepunkt, die linke und rechte untere Ecke des Zeichenfeldes sowie die maximale Rahmengröße.

Öffnen Sie Ihre ZEICHNUNGSVORLAGE.dwt (Prototypzeichnung)!

Hinweis

In diesem Buch wurde die Zeichnungsvorlage AM_DIN.dwt verwendet.

Wählen Sie in der Menüleiste HILFSMITTEL ⇒ OPTIONEN ⇒ AM:NORMEN !

Auf der rechten Seite starten Sie mit einem Doppelklick auf den Eintrag ZEICHNUNGSRAHMEN die Dialogbox EIGENSCHAFTEN VON ZEICHNUNGSRAHMEN!

In dieser Dialogbox klicken Sie den Schalter ZUSÄTZLICH bei STANDARDSCHRITTFELD an!

Es wird sofort in das Verzeichnis ACADM\GEN\DWG\TITLE gewechselt.

Wählen Sie dort Ihren zusätzlichen Schriftkopf aus. Verlassen Sie die Dialogbox mit ÖFFNEN!

In der Dialogbox EIGENSCHAFTEN VON ZEICHNUNGSRAHMEN sehen Sie jetzt den zusätzlichen Schriftkopf.

Wenn Sie mehrere Schriftköpfe hinzufügen wollen, wiederholen Sie den Vorgang.

Mit den Zeichnungsrahmen verfahren Sie analog.

Schließen Sie die Dialogbox EIGENSCHAFTEN VON ZEICHNUNGSRAHMEN mit OK!

Schließen Sie die Dialogbox EINSTELLUNGEN mit OK!

Jetzt stehen auch nach einem Neustart von Mechanical 2004 Ihre Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe zur Verfügung.

