

- **Layout**

„user.mtx“ wird standardmäßig an folgendem Ort gespeichert:

*C:\Dokumente und Einstellungen\<<LoginName>\Lokale  
Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX\user.mtx*

Wird der Rechner gewechselt, muß diese Datei „mitgenommen“ werden und an dieselbe Stelle kopiert werden.

Alternativ dazu kann *user.mtx* auch zentral gehalten werden, dazu muß eine Umgebungsvariable namens *UGII\_USER\_PROFILE\_DIR* definiert werden: Diese Variable zeigt auf das Verzeichnis wo *user.mtx* abgelegt und ggf. auch aktualisiert wird.

[ Ich verwende dazu *J:\NXcustom\etc* ]

Dieses Verzeichnis muß bereits existieren oder neu angelegt werden.

Das Setzen dieser Umgebungsvariable muß derzeit auf jeder Workstation lokal gemacht werden (#Systemsteuerung#System#Erweitert#Umgebungsvariablen#Benutzervariablen#Neu...)

Parallel zur Datei *user.mtx* wird auch noch (zumindest) folgender RegistryKey benötigt:

*#HKEY\_CURRENT\_USER#Software#Unigraphics Solutions#NX#3.0#Layout*

wobei empfehlenswerterweise gleich

*#HKEY\_CURRENT\_USER#Software#Unigraphics Solutions#NX#3.0*

exportiert wird.

Aufrufen des RegistryEditors: #Start#Ausführen .... **regedit** Eingeben

Key markieren und über #Datei#Exportieren... speichern.

[ Ich speichere diese Registry Dateien unter *J:\NXcustom\backups\registry\UG\_<version>.reg* ]

Vor dem ersten NX Start soll/muß diese Registry Datei ausgeführt werden und die Datei *user.mtx* am richtigen Ablageort (s.o.) vorhanden sein.

Man kanns auch nachträglich machen, es ist aber zu beachten, daß die RegistryEinträge + *user.mtx* immer zusammengehören.