

Eingabe des Leistungsschützes (Basis)

Schützdefinition

Artikelnummer: SIE.3RT1015-1AP01
 Typenbezeichnung: 3RT1015-1AP01

Schützart: Leistungsschütz mit Hilfsblock
 Artikeltyp: Einzelteil
 Gruppe: S11
 Variante: B

Schützinformationen

	Bezeichnung	Anschlußbezeichnung		Symbolart
Spule 1:	K	A1	A2	50 = Hauptspule
Spule 2:				
Kontakt 1:	SL	1	2	0 = Leistungsschließer (Kontakt)
Kontakt 2:	SL	3	4	0 = Leistungsschließer (Kontakt)
Kontakt 3:	SL	5	6	0 = Leistungsschließer (Kontakt)
Kontakt 4:	S	13	14	1 = Schließer (Kontakt)
Kontakt 5:				
Kontakt 6:				
Kontakt 7:				
Kontakt 8:				
Kontakt 9:				
Kontakt 10:				
Kontakt 11:				
Kontakt 12:				

Neu Ändern Leereintrag Löschen Schließen

Eingabe des Hilfsblocks

Schützdefinition

Artikelnummer: SIE.3RH1911-1FA22
 Typenbezeichnung: 3RH1911-1FA22

Schützart: Hilfsblock
 Artikeltyp: Einzelteil
 Gruppe: S11
 Variante: < >

Schützinformationen

	Bezeichnung	Anschlußbezeichnung		Symbolart
Spule 1:				
Spule 2:				
Kontakt 1:	S	53	54	1 = Schließer (Kontakt)
Kontakt 2:	O	61	62	2 = Öffner (Kontakt)
Kontakt 3:	O	71	72	2 = Öffner (Kontakt)
Kontakt 4:	S	83	84	1 = Schließer (Kontakt)
Kontakt 5:				
Kontakt 6:				
Kontakt 7:				
Kontakt 8:				
Kontakt 9:				
Kontakt 10:				
Kontakt 11:				
Kontakt 12:				

Neu Ändern Leereintrag Löschen Schließen

Anzeige der Schützauswahl.

BMK: -K999
Kontaktspiegel

Kontakte	Benu...	Vorhand...	Frei
K	1	1	0
SL	0	3	3
S	0	3	3
O	0	2	2

Schütz	A1	A2	Hilfs...		
K			S	53	54
SL	1	2	O	61	62
SL	3	4	O	71	72
SL	5	6	S	83	84
S	13	14			

Spulenspannung: v

Kontaktleistung: KW

Artikelnummer	Var.	Artikelnummer Hilfsblock	Var.	Typenbezeichnung	Typenbezeichnung Hilfs
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FA02		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FA02
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FA11		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FA11
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FA20		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FA20
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FA22		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FA22
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FA31		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FA31
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FA40		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FA40
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FB11		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FB11
SIE.3RT1015-1AP01	B	SIE.3RH1911-1FB22		3RT1015-1AP01	3RH1911-1FB22

Parametereinstellungen

Auswahl:

Vorhandene Anschlußbezeichnungen verwenden

Freie Kontakte minimieren

Anzahl der erlaubten, freien Kontakte

Leistungsschütze anzeigen