

## Die Konfigurationsdatei für mehrere Sprachen ändern

Die Konfigurationsdatei `config.pro` steuert zahlreiche Attribute einer Pro/ENGINEER Sitzung. Den Wert der in der Datei definierten Attribute können Sie ändern. In der folgenden Tabelle sind die Attribute und ihre Werte aufgeführt, die Sie in der Datei `config.pro` festlegen können:

<b>config.pro Attribute</b>	<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
MENU_TRANSLATION	JA (Standard)	Zeigt Menüs in der festgelegten Sprache an.
	NEIN	Zeigt Menüs in Englisch an.
	BEIDE	Zeigt Menüs sowohl in englischer als auch in der festgelegten Sprache an.
HELP_TRANSLATION	JA (Standard)	Zeigt die Hilfe in der festgelegten Sprache an.
	NEIN	Zeigt die Hilfe in Englisch an.
MSG_TRANSLATION	JA (Standard)	Zeigt Meldungen in der festgelegten Sprache an.
	NEIN	Zeigt Meldungen in Englisch an.
DIALOG_TRANSLATION	JA (Standard)	Zeigt Dialogfenster und Menüs auf oberster Ebene in der festgelegten Sprache an.
	NEIN	Zeigt Dialogfenster und Menüs auf oberster Ebene in Englisch an.
SET_MENU_WIDTH	<Ganzzahl>	Legt die Menübreite fest.
DXF_IO_SJIS (Nur bei Pro/ENGINEER 2000i <sup>2</sup> )	NEIN (Standard)	Importiert oder exportiert die DXF-Datei in EUC
	JA	Importiert oder exportiert die DXF-Datei in SJIS

Wenn Sie den Wert des Attributs MENU\_TRANSLATION in der Datei config.pro auf BEIDE festlegen, wird das Pro/ENGINEER Menü sowohl in englischer als auch in der festgelegten Sprache angezeigt. Die folgenden Abbildungen zeigen das Pro/ENGINEER Menü sowohl in englischer als auch in der festgelegten Sprache, wenn Sie den Wert des Attributs MENU\_TRANSLATION auf BEIDE festlegen.



Englisch und Japanisch



Englisch und Französisch

## Pro/ENGINEER Browseranforderungen

In den folgenden Abschnitten werden die Anforderungen für den in Pro/ENGINEER eingebetteten Browser beschrieben. Informationen über die Unterstützung des Web-Browsers für Pro/ENGINEER finden Sie unter <http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proe.htm#sysrq/>. Informationen über die Unterstützung des Web-Browsers für das Hilfesystem finden Sie unter Hilfe-Center anzeigen auf Seite 8-2.