

Quick Tips für die Installation von Solid Edge V20 Willkommen als Anwender von Solid Edge!

Systemvoraussetzungen:

Mindestkonfiguration:

- Hardware: Intel Pentium III oder AMD Athlon basierter PC
- Betriebssystem: Windows XP Professional oder Windows Vista Business oder Enterprise
- Arbeitsspeicher: mind. 512 MB RAM (1GB für Windows Vista)
- Grafik: Mindestauflösung 1024x768, 65.000 Farben
- DVD-Laufwerk (lokal oder im Netz für die Installation)
- erforderlicher Festplattenspeicherplatz für die Installation 1,40 GB, (V20 mit Normteilen: 4,5 GB)

Empfohlene Konfiguration:

- Hardware: Intel Pentium 4/Xeon oder AMD Athlon/Opteron Prozessor
- Arbeitsspeicher: 1 GB RAM oder mehr
- Grafik: Mindestauflösung: 1280x1024, 32bit Farben, für komplexe Teile und umfangreiche Baugruppen mindestens 256 MB Speicher

Installation - Solid Edge V20 Academic + Academic University

Windows Vista: Deaktivieren Sie (vgl. readme.htm in SEV20DVD/Solid Edge) "Benutzerkontensteuerung" und "Windows Vista Aero"

Durch die Installation willigen Sie in die [Nutzungsbedingungen](#) ein, insbesondere dass Sie Solid Edge nur zu Ausbildungs- und Forschungszwecken verwenden. Kommerzielle Anwendung ist untersagt.

- Legen Sie die DVD ein. Startet das Installationsmenu nicht automatisch, führen Sie die Datei „Launch.exe“ per Doppelklick aus
- Wählen Sie "Solid Edge"

Lizenzierung **während** der SW-Installation (Academic University):

- Speichern Sie die erhaltene Lizenzdatei lokal oder im Netzwerk und verweisen Sie im Setup Dialog auf die gespeicherte Datei

Lizenzierung **zu einem Zeitpunkt nach** der SW-Installation:

- Überschreiben Sie die Lizenzdatei SELicense.dat im Ordner "X/Solid Edge V20/Program mit der erhaltenen Solid Edge Lizenzdatei oder
- starten Sie den Lizenz-Wizard (in der Solid Edge Programmgruppe)-->Durchsuchen-> zeigen Sie auf die gespeicherte Lizenzdatei
- für **SE V20 Academic**: Wählen Sie im Lizenzassistenten Lizenznummern->Solid Edge Academic und geben die 12-stellige **Lizenznummer** (s. CD-Inlay) ein.

Standard Parts-Installation

- Wählen Sie "Andere Solid Edge Produkte"->"Standard Parts"->Standard Parts Server" und folgen dann den Anweisungen
- zusätzlich bei SE V20 Academic University: Installation der Piping/Machine Library: Wählen Sie Andere Solid Edge Produkte->Standard Parts->Machinery/Piping Library und folgen den Anweisungen (Teile-/Sprachauswahl)
- Wählen Sie dann im Programmmenü SEV20/Standard Parts/Konfigurationsassistent und geben im ersten Schritt den Pfad zum obersten Standard Parts Ordner an, und "speichern" dann ab.
- Damit die Normteile in SE V20 verfügbar sind, müssen die Teile zunächst in der Datenbank registriert werden.

SEV20 Academic

Start->Programme->Solid Edge V20->Standard Parts-> Administrator->Button "Teile in der Datenbank registrieren"->"Vorhandene Standardteile hinzufügen (PfadAuswahl)"

SEV20 Academic University

Achtung: Dieser Vorgang kann sehr lange dauern, und es bietet sich u.U an, dies in den Abendstunden zu erledigen!

Start->Programme->Solid Edge V20->Standard Parts-> Administrator->Button "Teile in der Datenbank registrieren"-

>"Installationsdatenbank verwenden" wählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche neben der angezeigten Datenbank, um die Machinery- (ML) oder Pipinglibrary (PL) auszuwählen. Im nächsten Fenster Fenster betätigen Sie den Button oben links "Alle Teile hinzufügen und aktualisieren" oder wählen in der Kategorieleiste per Rechtsklick aus.

Updates für Solid Edge

- Wechseln Sie mit Hilfe des Windows Explorers in den Ordner Updates auf der DVD, und öffnen "Solid Edge". Hier wählen Sie den Ordner mit der höchsten Updatenummer. Führen Sie die Datei „SEUpdate.exe“ aus. Im Anschluss können Sie für weitere SE-Produkte die jeweiligen Updates installieren (zu finden im Ordner Updates)
- Sofern Sie Solid Edge mit Software-Wartung lizenziert haben, teilen Sie uns bitte unter info@plmvm.de den Namen und die Emailadresse desjenigen mit, der berechtigt sein soll, die Updates vom Supportserver herunter zu laden (download)

Kundenunterstützung / Support:

Für Supportfragen besuchen Sie bitte ausschließlich unsere Website <http://www.CAD4academics.de>. Der Support erfolgt forenbasierend durch einen Moderator. Nutzen Sie unsere [FAQs](#) und die [Forenbeiträge](#). Weitergehende Fragen bitte nach (kostenloser) Anmeldung/Einloggen ins Forum stellen.

Stellenmarkt

Nutzen Sie, Ihre Schüler und Studenten den kostenlosen Stellenmarkt für UGS – Anwender unter

<http://www.CAD4academics.de>

PLM Benutzergruppe e.V.

Werden Sie - als Dozent, Berufsschullehrer oder Lehrer an einer allgemeinbildenden Schule – kostenlos Mitglied in der

<http://www.PLM-Benutzergruppe.de>, z.B. um Lehrunterlagen auszutauschen, Kontakt: <mailto:sig-lehre@plm-benutzergruppe.de>

Lizenzoptionen

V20 Academic:
12-stelliger alphanumerischer Key
V20 Academic University:
Lizenz-Datei