

Algemein Info

Dateieigenschaften

Vorlage:

Dateiablage:

Dateiname:

Rohreigenschaften

Gespeicherte Einstellungen:

Material:

Biegeradius:   Standardwert verw.\*

Äußerer Durchmesser:   Standardwert verw.\*

Min. gerade Länge:   Standardwert verwenden\*

Volumenkörper

Wandstärke:   Standardwert verwenden\*

\*Standardwerte sind im Dialogfeld Solid Edge-Optionen zu finden.

Dialogfeld beim Starten des Befehls anzeigen.\*

\*Dieses Dialogfeld kann durch Klicken der Schaltfläche Optionen in der Befehlsleiste angezeigt werden.

OK

Abbrechen

Hilfe