

step_export_dwg_views

as_3d_views, *as_3d_views_assoc_draft*, *no*

as_3d_views — Exportiert die 3D-Modellgeometrie und die zugehörigen Ansichten.

as_3d_views_assoc_draft — Exportiert die 3D-Modellgeometrie, die zugehörigen Ansichten sowie die Anmerkungen zu Ansichten.

no — Exportiert nur 2D-Darstellungen von 3D-Modellen. Dies ist die Voreinstellung.

step_export_format

ap203_is (Vorgabe im 3D-Modus), *ap214_cd* (Vorgabe im Zeichnungsmodus), *ap214_dis*, *ap203is*, *ccd_cla_gvp_ast*

Wird für die Einstellung des Ausgabeformats beim Exportieren nach STEP verwendet.

ap202_is — Exportiert die Zeichnung anhand des AP202 IS STEP-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse.

ap214_is — Exportiert die Zeichnung anhand des AP214 IS STEP-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse. Dies ist die Voreinstellung im Zeichnungsmodus.

ap214_dis — Exportiert die Zeichnung anhand des AP214 DIS STEP-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse. Auch die Bestätigungseigenschaften werden berücksichtigt.

ap203_is — Exportiert 3D-Modelle anhand des AP203_IS STEP-Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse. Dies ist die Voreinstellung im 3D-Modus.

203_is_ext – Die exportierte Datei enthält standardmäßig die AP203-Bestätigungseigenschaften. Um AP203-Erweiterungen standardmäßig in die Datei einzuschließen, die Sie in STEP exportieren, müssen Sie die Konfigurationsoption *step_export_format* auf *203_is_ext* setzen. Wenn Sie *cstep_export_format* auf *203_is_ext* setzen, wird in eine STEP-Datei exportiert, die dem internationalen Standard von STEP mit den folgenden Erweiterungen entspricht:

- *cla* – Farben und Folien
- *gvp* – Geometrische Prüfung
- *ast* – Assoziativer Text

store_tool_path_file

yes, *no*

Informationen zum Werkzeugweg der NC-Bearbeitung.

yes — Die Werkzeugweg-Information wird in der Datei *dateiname.tph* gespeichert, wobei *dateiname* der Name des NC-Bearbeitungsmodell ist.

no — Der Werkzeugweg wird bei jedem Aufruf des NC-Bearbeitungsmodells und bei jeder Änderung von NC-Bearbeitungsparametern neu berechnet.

summary_help

yes, *no*

Bezieht sich auf die einzeiligen Hilfetexte, die entweder angezeigt oder nicht angezeigt werden können.