

EnbILWtDsp

Bestimmt, ob die Linienstärke von Zeichnungselementen dargestellt wird. Voreingestellt ist, dass die Linienstärke nicht dargestellt wird.

Werte

0	Linienstärke wird nicht angezeigt (aus)
1	Linienstärke wird angezeigt (ein)

Eigenschaften

<i>Typ</i>	Ganzahl
<i>Bereich</i>	0 1
<i>Voreinstellung</i>	0
<i>Status</i>	Lesen / Schreiben
<i>Gesichert</i>	In der Zeichnung

Verwandte Variablen

[SetDfitLWt](#), [SetLWtUnt](#)

EnbIVPLScI

Steuert Linienarten für Polylinien auf Layout-Blättern.

Werte

0	Strichlängen im Modellbereich basieren auf Modellbereichs-Zeichnungseinheiten.
1	Strichlängen im Modellbereich basieren auf Layout-Blatt-Zeichnungseinheiten. Linienarten in Ansichtsbereichen erscheinen mit den selben Größenverhältnissen wie die auf den Registerblättern.

Eigenschaften

<i>Typ</i>	Ganzahl
<i>Bereich</i>	0 1
<i>Voreinstellung</i>	1
<i>Status</i>	Lesen / Schreiben
<i>Gesichert</i>	In der Zeichnung

Verwandte Befehle

[Polylinie](#)