

- **yes**— Zeigt Aderendhülsen. Das Attribut **Kabelinfo (Cable Info)** muss auf Wiederholbereich eingestellt werden. Beim Erzeugen neuer Zeichnungen lautet der Standardwert **yes**.

show_pipe_theor_cl_pts

Diese Option steuert die Darstellung von Mittellinien und theoretischen Überschneidungspunkten in Rohrverlegungszeichnungen.

Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen

- **bend_cl***—Zeigt nur Mittellinien mit Biegungen an.
- **theor_cl**—Zeigt nur Mittellinien mit theoretischen Überschneidungspunkten von Biegungen an.
- **both**—Zeigt sowohl Biegungen als auch theoretische Überschneidungspunkte an.

show_preview_default

Diese Option bestimmt das Standardverhalten für die Vorschau im Dialogfenster **Zeigen/Wegnehmen (Show/Erase)**.

Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen

- **remove***—Setzt Zu entfernende ausw (Sel to Remove) als Standard.
- **keep**—Setzt Beizubehaltende ausw (Sel to Keep) als Standard.

show_quilts_in_total_xsecs

Diese Option ermittelt, ob Flächengeometrie in einem Zeichnungs-Querschnitt eingeschlossen ist und ob die Fläche durch die Schnittebene geschnitten wird.

Flächengeometrie (Flächen und Sammelflächen) wird in einer Zeichnungsansicht nur dann durch eine Querschnittsebene geschnitten, wenn der Querschnitt im Teile- oder Baugruppenmodus erzeugt wird. Wird der Querschnitt als ein Modell (Standardeinstellung) erzeugt, wird die Flächengeometrie nicht durch die Schnittebene geschnitten.



Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen

- **no*** – Schließt Flächengeometrie aus.
- **yes** – Schließt Flächengeometrie ein.

show_total_unfold_seam

Diese Option steuert die Anzeige von Nähten (die Kanten von Schnittebenen) in vollständig abgewickelten Querschnittsansichten.

Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen

yes	Zeigt die Rollennähte an (die Kanten der Schnittebene). 
no	Blendet die Rollennähte aus (die Kanten der Schnittebene). 

shrinkage_value_display

Diese Option zeigt die Bemaßungsschwindung in Prozent oder als endgültigen Wert an.

Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen

- **percent_shrink***—
- **final_value**—

stacked_gtol_align

Steuert die Ausrichtung des Toleranzrahmens für gestapelte geometrische Toleranzen.

Der Toleranzrahmen der gestapelten geometrischen Toleranzen wird immer auf der angesetzten Hinweislinie zentriert.

Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen

- **yes**—Die geometrischen Toleranzen entsprechen der JIS-Norm; die Ausrichtung erfolgt an beiden Enden des Toleranzrahmens.
- **no**—Die Toleranzrahmen werden nicht ausgerichtet.