

Stücklistenstruktur:

AUCOTEC ELCAD

Struktur 111660:S01-Stueckliste 2005.11.30

Nr.	Bezeichnung	Code	Länge	Typ	Upc
1	Anlage	1	5	0	0
2	Funktion	2	5	0	0
3	Ort	3	10	0	0
4	BMK	4	10	0	0
5	Verweis	10	15	0	0
6	Artikel_Nr_	80	9	0	0
7	Blatt	62	3	0	0
8	Auftrags_Nr_	66	10	0	0
9	Art	152	1	0	0
10	Typ	41	30	0	0
11	Bezeichnung	150	50	0	0
12	Hersteller	151	30	0	0
13	Strom	31	10	0	0
14	Spannung	30	10	0	0
15	Farbe	39	10	0	0
16	Induktivitaet	36	7	0	0
17	Prim_Spannung	37	10	0	0
18	Sek_Spannung	38	15	0	0

19	Leistung	32	15	0	0
20	Drehzahl	33	4	0	0
21	Widerstand	34	6	0	0
22	Kapazitaet	35	7	0	0
23	Hoehe	100	4	1	0
24	Breite	101	4	1	0
25	Tiefe	102	4	1	0
26	Typ_Trans_c	158	30	0	0
27	Bezeichnung_Trans_c	159	50	0	0
28	Aufbau_Name	4001	9	0	0
29	Menge	149	4	1	0
30	Stueckl_text	52	30	0	0
31	Status	165	10	0	0
32	Position_in_stl	168	2	0	0
33	Typ_trans_d	458	30	0	0
34	Bezeich_trans_d	459	50	0	0
35	Blattnummer	5000	8	0	0
36	SNr_Symbol	5050	5	1	0
37	Ident_Regeneration	5062	32	0	0

Sekundärschlüssel 1 S_KEY
Sortierebene 1 Ort

Weiter
Stop
Beenden
Abbruch

Protokolauswahl:

Protokollauswahl Export-Protokolle		
	Protokollname	Kommentar_1
	Automaten	Beschriftung
	Etikett	Beschriftung
	Relais	Beschriftung

mit folgendem Filter für Automaten:

(Zahl 12 steht für bestimmte Schildergrösse, bei Relais ist es Zahl 11)

Konfiguration Filter

Eigenschaften

Filterstring: ...

Bezeichnung:

OK Abbruch

Folgende Felder werden ausgegeben:

Auswahl der Datenfelder

Ort
Funktion
BMK

< Zufügen
Entfernen >

Anlage
Verweis
Artikel_Nr_
Blatt
Auftrags_Nr_
Art
Typ
Bezeichnung
Hersteller
Strom

OK Abbruch

die so ausgegebene Datei sieht so aus:

```

Datei Bearbeiten Format Ar
1;+SH1;.E01;-K1
2;+SH1;.E11;-K1
3;+SH1;.E11;-K2
4;+SH1;.E11;-K3
5;+SH1;.E11;-K4
6;+SH1;.E11;-K5
7;+SH1;.E11;-K6
8;+SH1;.E11;-K7
9;+SH1;.F07;-U1
10;+SH1;.F09;-U1
11;+SH1;.F09;-U2

```

und wird am Plotter ausgegeben