

UNIGRAPHICS/NX-Teile-Attribute über den Windows-Explorers ansehen/verändern

Stand: UNIGRAPHICS NX4

Andreas Seiwald

NX2-Parts!

Datum: 12.03.2008 [Attribute_im_Explorer_aendern.doc]

Einrichten/Registrieren dieser Funktion

Um auf diese Funktion zugreifen zu können, ist es nötig einige DLL-Dateien in der Windows-Registry zu registrieren:

- DOS-Fenster öffnen (Start > Ausführen > cmd oder Start > Programme > Zubehör > Eingabeaufforderung)
- In das jeweilige %UGII_ROOT_DIR% wechseln
- Folgende Kommandos eintippen: (Falls diese Befehle in ein Skript aufgenommen werden sollen, so kann hier der Parameter /s f
 ür "silent" gew
 ählt werden.)

regsvr32 ugshext.dll regsvr32 ugpropext.dll

Nach einem Neustart – rechte Maustaste auf eine UG-Part-Datei (*.prt) – Eigenschaften – Attributes...

Eigenschaften von BR25370050.PRT ?	Eigenschaften von BR25370050.PRT ?X
BR25370050.PRT	
Dateityp: UG Part File Öffnen mit: 📺 NX Component Ändern	Ittle Value BCT-ARTNR BR2537 BCT-ART-IND 0 BCT-BEZ1 OBERPLATTE BCT-BEZ2 BCT-BEZ2 BCT-BEZ1-11 BCT-BEZ2
Hier können die Attribute des UG/NX-Parts geändert werden.	BCT-WERKSTOFF BCT-WERKSTOFF. BCT-GEWICHT SECTION-COMP BCT-STUELI-REL BCT-PART-VERS 3.0 BCT-INT-ART-NR BCT-CD SCHWARZE.B LANGNAME SF_ZNUM SE BENEN
<u>Hinweis:</u> Wenn man die höchste installierte UG/NX- Version benutzt, kann man damit auch auf die Attribute von Parts niedrigerer Versionen zugreifen. Die Funktion im Explorer greift ab	Value BCT-BEZ1 OK Abbrechen Obernehmen