

HBB Engineering GmbH Salzstraße 9 D-83454 Anger

Telefon +49 (0)8656-98488-0 Telefax +49 (0)8656-98488-88 Info@HBB-Engineering.de www.HBB-Engineering.de

Analyse >

Erweiterte Kollisionsprüfung

können

Vergleich

Version: NX 8.5

der

Durchdringung

Mit

Ersteller: Manfred Eder

Baugruppenfreiraum Baugruppen auf > Analvse zur einfachen durchführen Kollisionsprüfung (Simple Interference) bietet diese Funktion einige

Einstellmöglichkeiten mehr an. Die Werkzeugleiste für die Kollisionsprüfung ist nur wählbar wenn eine Kollisionsprüfung aktiv bzw. vorhanden ist.

erweiterten

geprüft



Analysis > Assembly Clearance > Perform Analysis

Zunächst müssen über das Menü Sicherheits-Eigenschaften (Clearance Properties) die gewünschten Einstellungen definiert werden.

Kollisionsprüfung

Im

werden.

Beim Sicherheits-Satztyp (Clearance Set Type) kann bestimmt werden, ob Komponenten (Component) oder Körper

(Body) für die Prüfung gewählt werden können.

Die Kollisionsprüfung kann in zwei Listen (Two Lists) aufgeteilt und dabei die zu prüfenden Komponenten oder Körper über Bearbeiten (Edit) angegeben werden.

Mit Einheitsunterbaugruppen auswählen (Select Unit Subassemblies) können Unterbaugruppen bestimmt werden, welche dann in der Ergebnisliste auch als Unterbaugruppe sind.



😋 Sicherheits-Eigenschaften 🗙						
Basis Erweitert Störungs-Geometrie						
Sicherheits-Satzname SET1						
Sicherheits-Satztyp Körper						
Zu prüfende Listen Eine Liste Zwei Listen						
Liste Eins Alle Objekte						
Liste Zwei Alles außer ausgewählten Obj. 🔽 Bearbeiten						
Einheitenunterbaugruppen auswählen						
Standard-Sicherheitszone 0.100000						
Analyse-Modus Facetten-basierend Wo vorhanden Körper verwenden Körper verwenden						

Durch die Standard-Sicherheitszone (Default Clearance Zone) wird der Bereich definiert, in der eine "weiche Durchdringung" erzeugt wird (hier 0 bis 0.1mm).

Wichtig!

Dieser Wert definiert den zulässigen minimal Abstand für die "weiche Durchdringung" von einer Komponente zur Anderen.

Je größer der Wert, desto mehr "weiche Durchdringungen" werden aufgelistet.

Die Anzahl der "harten Durchdringungen" bleibt jedoch unverändert, da diese sich schneiden und keinen positiven Abstand zueinander aufweisen.

Ausgewählte Komponente	Komponentendurchdringung	Тур	Abstand	Sicherheitsebene
🗆 🖶 antriebslager (8305)	DIN6912-M5x12 (36525)	Neu (Harte Durchdring	0.000000	0.100000
🔲 🖶 antriebslager (8305)	Sicherungsmutter_M10 (23148)	Neu (Harte Durchdring	0.000000	0.100000
🔲 🖶 antriebslager (8305)	Stutzen (46923)	Neu (Harte Durchdring	0.000000	0.100000
🗌 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32392)	Neu (Weich)	0.094050	0.100000
🗌 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32452)	Neu (Weich)	0.094050	0.100000
🗌 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32512)	Neu (Weich)	0.094050	0.100000
🗌 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32572)	Neu (Weich)	0.094050	0.100000
🗌 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32632)	Neu (Weich)	0.094050	0.100000
🗌 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32692)	Neu (Weich)	0.094050	0.100000
DIN6912-M5x12 (27695)	Lagerdeckel (28112)	Neu (Berührung)	0.000000	0.100000
DIN6912-M5x12 (27755)	Lagerdeckel (28112)	Neu (Berührung)	0.000000	0.100000

	Sicherheits-Browser			
	Ausgewählte Komponente	Komponentendurchdringung	Тур	Abstand
		Stutzen (46923)	Neu (Harte Durchdringung)	0.000000
	Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32392)	Neu (Weich)	0.094050
~0.09	Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32452)	Neu (Weich)	0.094050
	🖌 🖓 🔓 Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32512)	Neu (Weich)	0.094050
	Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32572)	Neu (Weich)	0.094050
	Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32632)	Neu (Weich)	0.094050
	Lagerplatte_neu (5407)	DIN6912-M5x12 (32692)	Neu (Weich)	0.094050

Im Reiter Erweitert (Advanced) kann die zuvor beschriebene Standard-Sicherheitszone für einzelne "Komponentenpaare" of Sicherheits-Eigenschafte bestimmt werden.

Über Paarzonen (Pair Zones) wird zunächst der prüfende Wert zu anschließend angegeben, die gewünschten Komponentenpaare zugewiesen.

Zudem können noch zu Ignorierende angegeben (Ignored Pairs) un entsprechende Ursache (Reason) al definiert werden.



	Basis Erweitert Störungs-Geometrie					
A Paar-Sicherheitszonen	Sicherheitszonen					
Aktuelle Zone (p1, C2)	Paarzonen Objektzonen					
0.5	ätzlich					
Paaren zuweisen	Zusätzliche Paare					
Paarzonen zurücksetzen						
Paarzonen auflisten	Ignorierte Paare					
gnorierende Paare eben und die Reason) als Notiz	Verknüpfte Paare Verknüpfte Paare Verknüpfte Paare Verknüpfte Paare Verknüpfte Paare Verknüpfte Paare innerhalb der gleichen Gruppe Paare innerhalb des gleichen Teils Ergebnisse Ergebnisse					
2)	OK Abbrechen					
K Abbrechen						



Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden, wird mit OK der Sicherheits-Browser ((Ergebnisliste) Clearance Browser) erzeugt. Hier werden alle harten und weichen Durchdringungen sowie Berührungen aufgelistet. Jede nachträgliche Änderungen kann über diese Liste gemacht werden (siehe folgende Seiten). Analyse 100 Prozent vollständig - 154 Kollisionen gefunden

Ausgewählte Komponente	Komponentendurchdringung	Тур	Abstand	Sicherheitsebene	Kenn	Status	Text
- Sicherheits-Satz: SET1	Version: 7			0.100000			
🕞 👝 Durchdringungen							
Dehnschraube_m10x1 (110	Sicherungsmutter_M10 (24390)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	43	Unbestimmt	
Dehnschraube_m10x1 (122	Sicherungsmutter_M10 (24804)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	17	Unbestimmt	
Dehnschraube_m10x1 (125	Lagerplatte_neu (5407)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	71	Unbestimmt	
🗆 🗖 🖶 Dehnschraube_m10x1 (140	Lagerplatte_neu (5407)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	14	Unbestimmt	
	Sicherungsmutter_M10 (23148)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	13	Unbestimmt	
	Sicherungsmutter_M10 (23562)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	11	Unbestimmt	
🗈 🗖 🖶 Lagerplatte_neu (5407)	BGR_Dichtungflansch (34024)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	32	Unbestimmt	
Regelschraube (58447)	Ventilkegel (58431)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	120	Unbestimmt	
	Dehnschraube_m10x1 (12581)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	3	Unbestimmt	
🗉 🗖 🖶 Stutzen (10097)	BGR_Lagerdeckel (29533)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	58	Unbestimmt	
🗄 🗖 🏪 Lagerplatte_neu (5407)	BGR_Lagerdeckel (32391)	Vorhanden (Weich)	0.094050	0.100000	23	Unbestimmt	
	Lagerplatte_neu (5407)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	154	Unbestimmt	
🗖 🖥 Kaefig (299)	Zentrierhuelse (3293)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	155	Unbestimmt	
- 🗖 🖥 Lagerplatte_neu (5407)	Dehnschraube_m10x1 (11016)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	29	Unbestimmt	
🗆 🗖 🖥 Lagerplatte_neu (5407)	Dehnschraube_m10x1 (13733)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	25	Unbestimmt	
🗆 🗖 🔤 Lagerplatte_neu (5407)	Dehnschraube_m10x1 (14309)	Neu (Berührung)	0.000000	0.500000	24	Unbestimmt	
🗆 🗖 💾 Lagerplatte_neu (5407)	Welle1 (1217)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	38	Unbestimmt	
🗆 🗖 🖥 Lagerplatte_neu (5407)	Welle2 (2373)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	37	Unbestimmt	
🗆 🗖 💾 Lagerplatte_neu (5407)	Zentrierhuelse (3293)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	33	Unbestimmt	
- 🗖 🖥 Stutzen (10097)	O-Ring_35.5x2.5 (28055)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	69	Unbestimmt	
🕂 🔲 🖥 Welle1 (1217)	BGR_Dichtungflansch (34024)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	126	Unbestimmt	
🗌 📑 Zentrierhuelse (3038)	Dehnschraube_m10x1 (12581)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	123	Unbestimmt	
- 🔲 🖥 Zentrierhuelse (3038)	Kaefig (299)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	125	Unbestimmt	
🗆 🗖 🗧 Zentrierhuelse (3038)	Lagerplatte_neu (5407)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	122	Unbestimmt	
- 🗖 🖥 Zentrierhuelse (3038)	Sicherungsmutter_M10 (20515)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	121	Unbestimmt	
🗆 🗖 🖥 Zentrierhuelse (3293)	Sicherungsmutter_M10 (23148)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	119	Unbestimmt	
🔤 🗖 anschlussflansch (25860)	Stutzen (10097)	Vorhanden (Berührung)	0.000000	0.100000	6	Unbestimmt	
🔁 Ignoriert							
Lagerplatte_neu (5407)	Regelschraube (58447)			0.100000			Verschraubur
🕞 Liste Eins							e
Einheitenbaugruppen							
🕞 Zusätzlich zu prüfende Paare							

© 1999 – 2014 HBB Engineering GmbH - All rights reserved



Ausgewählte Komponente	
Sicherheits-Satz: SET1	
🖻 🚘 Durchdringungen	
Dehnschraube_m10x1	(110
Dehnschraube_m10x1	(122
Dehnschraube_m10x1	(125
Debreebraube m10v1	11 40

Wird der Haken bei der entsprechenden Durchdringung gesetzt, so werden nur die beiden betreffenden Komponenten angezeigt.

Sicherheits-Browser								
Ausgewählte Komponent	e	Komponentendurchdringu	ng	Тур	Abstand	Sicherheitsebene	Kenn	Status
Sicherheits-Satz: SET1 Version: 7					0.100000			
🖻 🔁 Durchdringungen								
Dehnschraube	_m10x1 (110	Sicherungsmutter_M10 (24	1390)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	43	Unbestimmt
Dehnschraub	Störung an	alysieren	304)	Vorhanden (Harte Durchdrin	0.000000	0.100000	17	Unbestimmt
	Ausgewählte	en Knoten neu zeichnen						
-	Erneut analys Prüfen Sie de Störungssge Ignorieren Links ausblet Links Drahtm Schattieren t Unbestimmt Behoben fess Irrelevant fes	sieren in Körper ometrie erzeugen inden indell imdrehen festlegen tlegen tlegen	N k W S D S Ir	lit <mb3> i innen weite erden. /ie zum Beis chnittkörpers urchdringunge törungsgeome oterference Ge</mb3>	auf piel d (n en etrie	die Dur Optioner las erzer ur be möglich <i>erzeuge</i> <i>ry</i>)	chd ugei i ח) <i>ח</i>	ringung gewählt n eines harten über (<i>Create</i>

Neu...

Kopieren...

Löschen



Der Sicherheits-Satz (Clearance Set) selbst wird ebenfalls über <MB3> bearbeitet.

Hier kann auch der aktuelle Satz gelöscht werden.

Über Eigenschaften (Properties) gelangt man wieder in die Sicherheits-Eigenschaften (Clearance Properties).

Wichtig! Werden in den *Sicherheits-Eigenschaften* Änderungen vorgenommen, so muss anschließend der *Sicherheits-Satz* neu berechnet werden (*Analyse durchführen* oder).

Hinweis!

Alle eingegeben Werte, wie bei *Sicherheitszone*, werden unter *Werzeuge > Ausdruck (Tools > Expressions)* aufgelistet.

🔉 Ausdrücke	
Aufgelistete Ausdrücke	
Benannt	
Name 🔺	Formel
p1_CZ	0.1
p2_CZ	0.5

Die Kollisionsprüfung wird mit dem Part abgespeichert. Um den *Sicherheits-Browser* nachträglich zu öffnen, muss dieser über *Analyse* > *Baugruppenfreiraum* > *Sicherheits-Satz* > *Setzen (Analysis* > *Assembly Clearance* > *Clearance* Set > Set), wieder aktiviert werden.

🔉 Sicherheits-Satz einstellen 🗙
SET1
OK Zurück Abbrechen