

HBB Engineering GmbH Salzstraße 9 D-83454 Anger

Telefon +49 (0)8656-98488-0 Telefax +49 (0)8656-98488-88 Info@HBB-Engineering.de www.HBB-Engineering.de

Steuern von Ausdrücken mehrerer Komponenten über eine EXCEL-Tabelle

Version: UNIGRAPHICS/NX 8.5

Ersteller: Christoph Maier



Möchte man die Ausdrücke von mehreren Komponenten einer Baugruppe über eine externe EXCEL-Tabelle steuern, sollten den Ausdrücken sinnvolle Namen vergeben werden, damit man sie später leichter findet.

Werkzeuge > Ausdruck Tools > Expression

Name 🔺
Breite_Grundplatte (Quader(1) Width (YC))
Hoehe_Grundplatte (Quader(1) Height (ZC))
Laenge_Grundplatte (Quader(1) Length (XC))

Name 🔺
Breite_Gleitstein (Quader(1) Width (YC))
Hoehe_Gleitstein (Quader(1) Height (ZC))
Laenge_Gleitstein (Quader(1) Length (XC))

Name 🔺
Breite_Gleitschiene (Quader(1) Width (YC))
Breite_Nut (Rechteckige Nut(3) Width)
Hoehe_Gleitschiene (Quader(1) Height (ZC))
Laenge_Gleitschiene (Quader(1) Length (XC))
Laenge_Nut (Rechteckige Nut(3) Length)
Tiefe_Nut (Rechteckige Nut(3) Depth)

Im Anschluss daran wird eine EXCEL-Tabelle mit den Ausdrücken und den entsprechenden Werten angelegt (Es können hierbei auch Formeln eingegeben werden), z.B.:

	A	В	С	D		
1						
2	Grundplatte					
3	Laenge	Breite	Ueberstand	Hoehe		
4	200	150	35	10		

F	G	Н	I	J	K		
Gleitschiene							
Laenge	Breite	Hoehe	Laenge Nut	Breite Nut	Tiefe Nut		
200	80	50	240	40	20		

M	N	0	Р					
Gleitstein								
Laenge	Breite	Hoehe	Spiel					
50 39,9		18	0,05					

Die Breite der Grundplatte soll sich in diesem Fall aus der Breite der Gleitschiene und einem beidseitigen Überstand addieren:

В	С	D	E	F	G
Grund	platte				
Breite	Ueberstand	Hoehe		Laenge	Breite
=G4+(2*C4	35	10		200	80

Zwischen der Schiene und dem Gleitstein soll sich auf beiden Seiten ein regelbares Spiel befinden. Von der Breite der Nut muss zweimal dieses Spiel abgezogen werden, um die Breite des Gleitsteins zu erhalten:

Н		J	K	L	M	N	0	Р
Gleitschiene				Gleitstein				
iehe	Laenge Nut	Breite Nut	Tiefe Nut		Laenge	Breite	Hoehe	Spiel
50	240	40	20		50	= J4 -(2*P 4)	18	0,05

Nach dem Erstellen sowie nach jeder Änderung muss die Tabelle gespeichert werden!

Nun bestimmt man in UNIGRAPHICS/NX die Formeln für die Ausdrücke:

Name	Breite_Grundplatte						
Formel	ug	excel	read("C:\Projekt	1\Ausdruecke.xls","B4")		

Die Formel besteht aus dem Befehl <u>ug_excel_read(...)</u> dem Pfad zur Excel-Tabelle z.B. <u>"C:\Projekt_1\Ausdruecke.xls"</u> und der Zelle, in der sich der jeweilige Wert befindet, z.B. <u>"B4"</u>. Wichtig ist, dass Pfad und Zelle durch ein Komma getrennt und in Anführungsstrichen geschrieben werden.

Wurde für jeden Ausdruck, der über die Tabelle gesteuert werden soll, die Formel angegeben, können die Werte in der Tabelle verändert werden. Speichern nicht vergessen!

Um die Werte der Excel-Tabelle abschließend in UNIGRAPHICS/NX zu übernehmen, muss UNIGRAPHICS/NX *für externe Änderungen aktualisiert* werden.



Werkzeuge > Aktualisieren > Aktualisieren für externe Änderungen

Tools > Update > Update für External Change