⇨ Im Layout entspricht die Zeicheneinheit einem Millimeter.
⇨ Die Einhaltung der Maßstäblichkeit wird über den Zoomfaktor im *jeweiligen* Ansichtsfenster gesteuert.

Ansichtsfenster aktivieren:
Doppelklicken Sie in das Ansichtsfenster.
In der Statusleiste ganz rechts steht nun ***Modell***; Sie können auch auf die Stausleiste klicken um zwischen Modellbereich und Papierbereich umzuschalten.

- *Falls Sie mehrere Ansichtsfenster definiert haben, müssen Sie das gewünschte Fenster durch hineinklicken aktivieren* ***!***

Für die maßstäbliche Anzeige ist nun der Zoomfaktor im Ansichtsfenster verantwortlich:

Befehl: Zoom / Faktor

Berechnung:
Zoom XP Faktor : 1000 / Maßstabszahl

Beispiel:
Sie wollen im Maßstab 1:500 Plotten
Zoom XP Faktor : 1000 / 500 = 2

Zoomdialog:
Befehl: Zoom / Faktor/ 2xp
oder kurz: zo / 2xp

Maßstab	1:50	1:100	1:250	1:500	1:1000	1:2500	1:5000	1:10 000
Faktor	20 XP	10 XP	4 XP	2 XP	1 XP	0.4 XP	0.2 XP	0.1 XP
Plot-Maßstab	1 = 1	1 = 1	1 = 1	1 = 1	1 = 1	1 = 1	1 = 1	1 = 1