

Autodesk Architectural Desktop 3.3 - [D:\autocad_schulung\01_Grundkurs ADT\schul001\eg.dwg]

(1) Designcenter aufrufen
 (2) Content aufrufen und Pfad für Höhenkote folgen
 (3) gewünschte Kote mit gedrückter linker Maustaste in Zeichnung ziehen (oder Doppelklick)
 (4) nach Absetzen Höhenkote erscheint Fenster: bei Erhebung den Wert einsetzen, dann OK
 (5) zum Ändern einer bestehenden Kote: Kote anklicken, rechte Maustaste, dann Höhenkote ändern wählen; in Maske Wert ändern bei Erhebung

O:\Buerostandard\Content\Metric D A CH\Plan...eise\Höhenknoten\Grundriß (3 Objekt)

Befehl: _aecannoellevationlabeladd
 Name des MV-Blocks eingeben oder [?]: AEC-Grundrißkote-1
 Einfügepunkt angeben:

15.1879, 42.4733, 0.0000 FANG RASTER ORTHO POLAR OFANG OTRACK LST MODELL

Start Autodesk Architectur... Foren auf CAD.de - Mic... Foren auf CAD.de - Ant... DE 10:45