



Die Passfedernut soll nachträglich um 90° auf dem Durchmesser gedreht, und der neuen Plane zugeordnet werden?
 Wie komme ich zum Ergebnis?