



Hier erfolgt die Lasteinleitung; an der Vorder- und Rückseite habe ich jeweils an einem kleinen Flächenstück ein frictionless support angebracht

Hier erfolgt die Lagerung; an der Fläche der Bohrung habe ich ein frictionless support angebracht

Hier wird die Kraft auf ein Bauteil aufgebracht; an der Fläche der Bohrung habe ich ein frictionless support angebracht; an der Vorder- und Rückseite habe ich jeweils an einem kleinen Flächenstück ein frictionless support angebracht