

# Tastaturkürzel in Pro|ENGINEER® Wildfire II

## Allgemein

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| [STRG] + [a] | ⇒ Fenster aktivieren           |
| [STRG] + [a] | ⇒ Abbruch der aktuellen Aktion |
| [STRG] + [c] | ⇒ Kopieren                     |
| [STRG] + [d] | ⇒ Standardorientierung         |
| [STRG] + [f] | ⇒ Suchen                       |
| [STRG] + [g] | ⇒ Regenerieren (Modell/BG)     |
| [STRG] + [k] | ⇒ Hyperlink                    |
| [STRG] + [n] | ⇒ Neu                          |
| [STRG] + [o] | ⇒ Datei öffnen                 |
| [STRG] + [p] | ⇒ Drucken                      |
| [STRG] + [r] | ⇒ Bildaufbau                   |
| [STRG] + [s] | ⇒ Speichern                    |
| [STRG] + [v] | ⇒ Einfügen                     |
| [STRG] + [y] | ⇒ Noch einmal (Redo)           |
| [STRG] + [z] | ⇒ Widerrufen (Undo)            |

## Skizziermodus

- |              |  |
|--------------|--|
| [STRG] + [g] | ⇒ Selektierte Elemente in Konstruktionsgeometrie<br>umschalten |
| [STRG] + [t] | ⇒ Selektierte Maße stark schalten                              |

## Zeichnungserstellung

- |              |  |
|--------------|--|
| [STRG] + [x] | ⇒ Element in Zwischenablage ausschneiden |
|--------------|--|

## Baugruppenplatzierung

- |                |   |
|----------------|---|
| [STRG] + [Alt] | ⇒ Dynamisches Orientieren der einzubauenden<br>Komponente |
|----------------|---|

## Texteingabe

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| [STRG] + [a] | ⇒ In den Symbolmodus wechseln |
| [STRG] + [b] | ⇒ In den Textmodus wechseln   |