

Zeichnung einrichten



- ... Anzeige
- ... Raster
- ... Erweitertes Raster
- ... Bereichseinheiten
- ... Winkel
- ... Layer
- ... **ACIS**
- ... LightWorks
- ... Renderszenenumgebung
- ... Renderszenenluminanz
- ... Linienstile
- ... Hintergrundfarbe
- ... Druckstile

ACIS

- Vereinfachte Facettierung
- Skalieren der Achse zulassen
- Bearbeitungshistorie erstellen
- Ausgewählte Achsen für Volumenkörper anzeigen

Facettierungsmodus _____

- Grob
- Fein
- Benutzerdefiniert

Benutzerdefinierte Facettierungsparameter _____

Oberflächentoleranz:

Normaltoleranz: Grad

Maximale Kantenlänge:

OK

Cancel

Hilfe