

0,2/0

- Wiederholen Rückgängig
- Andere auswählen...
- Löschen
- Bemaßung verschieben
- Optionen ▶
- Genauigkeit ▶
- Bearbeiten...
- Text...
- Bemaßungen anordnen
- Eigenschaften kopieren
- Hilfslinie ausblenden
- Alle Hilfslinien anzeigen
- Erste Pfeilspitze bearbeiten...
- Zweite Pfeilspitze bearbeiten...
- Neuer Bemaßungsstil...
- Stil Bemaßung bearbeiten...**
- Zoom
- Pan
- Vorherige Ansicht F5
- Hilfethemen...

0,05 A

Ø3

Ø8H7

10

14

25

Stil- und Normen-Editor [Bibliothek - Schreibgeschützt]

- Norm
- Positionsnummer
- Mittelpunktmarkierung
- Bezugsstelle
- Bemaßung
 - DIN angepasst
 - DINGroßer Text angepasst
 - Sonstiges Objekt (DIN)
 - Standard - Methode 1b (ISO)
 - Standard - Methode 2a (DIN)
 - Standard - Methode 2a (ISO)
 - Standard - Methode 2b (DIN)
 - Standard - Methode 2b (ISO)
 - Standard - mm [Zoll] (ISO)
 - Standard (DIN)**
 - Standard (ISO)
- Form- und Lagetoleranzen
- Schraffur
- Bohrungstabelle
- ID
- Layer
- Führungslinie
- Objektvorgaben
- Teileliste
- Revisionstabelle
- Oberflächenbeschaffenheit
- Tabelle
- Text
- Ansichtsanmerkung
- Schweißsymbol
- Schweißnaht


Zurück Neu... Speichern Zurücksetzen Lokale Stile




Bemaßungsstil [Standard (DIN)]


Einheiten Alternative Einheiten Anzeige Text Toleranz Optionen Anmerk./Führungslinien




Haupttextstil
Notiztext (DIN) 

Ausrichtung
Linear
  

Toleranztextstil
Haupttextstil verwenden 

Größe
   3,50 mm

Durchmesser
  

Winkelbemaßungen
  


Radius
 

Präfix/Suffix
Präfix Suffix  



Importieren

Fertig



Stil- und Normen-Editor [Bibliothek - Schreibgeschützt]

Zurück Neu... Speichern Zurücksetzen Lokale Stile

Textstile [Notiztext (DIN)]

Absatzzeileinstellungen

Intervall	Wert	% Dehnung	Farbe
	1,000 cm	100	

Ausrichtung Drehung

Zeichenformatierung

Schriftart: ISOCPEUR Texthöhe: 2,50 mm **B** *I* U Symbole kursiv

Kommentare

Importieren Fertig

