



Stücklisten mit Stcklist.tcr Makro auslesen mike kuhn 03.01.2016


1. Stcklist.tcr in Makroordner von Turbocad speichern
2. Verdeckte Linien einschalten



3. Alles markieren.



4. Makro starten, bei Bedarf Stellanzahl die gerundet werden soll ändern, ansonst auf OK.



Ergebnis ist wieder im Makro Ordner als __Stcklist.csv