

6. Bedienung

Bevor Sie die Applikation starten, öffnen Sie die Applikation Solid Edge.

Nachdem Sie „SEBackSheetEditor“ gestartet haben, erscheint die folgende Benutzeroberfläche.




Abb. 2 SEBackSheetEditor Oberfläche

6.1. Einstellungen

In den Einstellungen können folgende Parameter für den Programmablauf eingestellt werden:

6.1.1. Solid Edge restart counter

Hiermit kann festgelegt werden nach wieviel Zeichnungsaufrufen Solid Edge neu gestartet werden soll. Damit soll ein eventuelles volllaufen des Hauptspeichers verhindert werden. Wird nur bei aktiver **Ordnerverarbeitung** berücksichtigt.

6.2. Vorlagendatei

Tragen Sie im Bereich „Vorlagendatei:“ den Pfad der Vorlagendatei ein. Diese Zeichnung wird als Vorlage für den Vorgang verwendet.

6.3. Zu bearbeitende Dateien

In dem Bereich „Zu bearbeitende Datei(en):“ können Sie eine Datei oder einen Ordner angeben.

6.3.1. Verzeichnisse in Insight

Um Insight-Verzeichnisse zu verarbeiten muß der Pfad auf den Insightordner als UNC-Pfad eingegeben werden.

Beispiel **\\insight\wip\Meine Projekte**

6.4. Ordnerverarbeitung aktivieren

Möchten Sie einen ganzen Ordner bearbeiten, haken Sie die Schaltfläche „Ordnerverarbeitung aktivieren“ an.

6.5. Bearbeite aktive Zeichnung

Möchten Sie die aktive Zeichnung bearbeiten, die Sie gerade in Solid Edge offen haben, haken Sie die Schaltfläche „Bearbeite aktive Zeichnung“ an.

6.6. Erstelle nicht gefundene Hintergrundblätter

Mit dieser Option bestimmen Sie ob Hintergrundblätter der Vorlage die nicht in der zu bearbeitenden Datei existieren, zu dieser hinzugefügt werden sollen.

6.7. Auswahl des Modus

Als Modus steht derzeit nur Hintergrundblätter austauschen zur Verfügung.

Es kann ausgewählt werden anhand welcher Kriterien die zu ersetzenden Hintergrundblätter bestimmt werden sollen.

- Blattgröße vergleichen
Es werden alle Hintergrundblätter ausgetauscht die der Hintergrundblattgröße der Vorlage entsprechen. Die Blattausrichtung (Hoch- / Querformat) wird berücksichtigt.
- Blattname vergleichen
Die Hintergrundblätter mit dem gleichen Blattnamen wie in der Vorlage werden ausgetauscht.

Sind beide Optionen aktiv dann werden nur die Hintergrundblätter ausgetauscht die sowohl die gleiche Blattgröße als auch den gleichen Blattnamen haben.

Nun klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

6.8. Bedingungen

Mit Bedingungen kann eingeschränkt werden welche Dokumente verarbeitet werden sollen.


6.8.1. Datum und Uhrzeit

Mit der aktivierten Option **Verarbeite Dateien vor dem** kann man SEBackSheetEditor anweisen nur Dateien die zuletzt vor einem Bestimmten Zeitpunkt verändert wurden bearbeiten. Damit ist es z.B. möglich:

- Nur Dateien eines bestimmten Alters mit neuen Hintergrundblättern zu versehen.
- Der Prozess kann in mehrere Durchläufe aufgeteilt werden. Dabei werden die Daten der letzten Durchläufe ignoriert, da diese nun ein neueres **Datum der letzten Änderung** haben.

6.9. Auswahl der zu tauschenden Hintergrundblätter

Es erscheint folgendes Fenster mit dem Titel „Hintergrundblätter austauschen“.



Hintergrundblätter austauschen

Bitte wählen Sie die Hintergrundblätter aus, die importiert werden sollen.

- DIN A4
- DIN A3
- DIN A2
- DIN A1
- DIN A0
- Stückliste

Bitte wählen Sie die Formatvorlagen aus, die importiert werden sollen.

- Bemaßung
- Zeichnungsansicht
- Füllen
- Schraffur
- Linie
- Tabelle
- Text

Bitte wählen Sie die Blöcke aus, die importiert/ersetzt werden sollen.

- Confidential_hintergrund

Sollen bestehende Formatvorlagen überschrieben werden?

Massenschwerpunkt:

Koordinatensystem:

Schritt: ...

Datei: ...

Objekt: ...

(0\0)

STOPPEN STARTEN

Abb. 3 Auswahl der Hintergrundblätter

Wählen Sie alle Hintergrundblätter aus, die Sie importieren möchten.

6.10. Vorgang starten

Um den Vorgang zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche „STARTEN“.

Hinweis: Bitte lassen Sie die Tastatur und die Maus in Ruhe liegen, während der Vorgang noch läuft. Ansonsten kann es passieren, dass der Vorgang nicht erfolgreich durchgeführt wird!

6.11. Abschluss des Vorgangs

Der Vorgang ist beendet wenn Sie wieder das Fenster „SEBackSheet Editor“ sehen.