

**Lokale Ansicht:**

- Document found on local drive (green circle)
- Document not found (red X)
- Document is locked (yellow question mark)
- Document is available (grey asterisk)
- Document is present (green checkmark)
- Document is present in vault (blue circle)
- Document is present in vault and is older than the local version (yellow circle with minus)
- Document is present in vault and is newer than the local version (green circle with plus)
- Document is present in vault and is the same as the local version (grey circle with plus)
- New document or new reference (green star)

**Eigenschaftsmanager**

**Konfigurationsmanager**

**Featuremanager**

**Basis-Linear austragen**

**Basis-Extrude1**

**Einfügeleiste**

**Ursprung**

(-) Teil, Baugruppe oder Skizze ist unterdefiniert

(+) Teil, Baugruppe oder Skizze ist überdefiniert

(?) Teil oder Unterbaugruppe in Baugruppe ist fixiert

**Einzelteil \* .Sldprt**

Teil ist nicht gültig / nicht aktuell + reduziert geladen

Teil ist reduziert geladen

Zeichnung ist reduziert geladen

Teil ist ausgeblendet

Teil ist unterdrückt

Feature ist unterdrückt

**Baugruppe \* .Sldasm**

Teil ist gesperrt

Fehler in Modell (liegt unterhalb)

Fehler in Modell

Warnung liegt unterhalb

Warnung

Kamera (ab SolidWorks 2006)

Beleuchtungsordner

Beschriftungsordner

Ordner (fasst Teile/Feature und Baugruppen zusammen)

Gleichungsordner

Volumenkörper

Oberflächenkörper

Blöcke (in Zeichnung)

**Konturenauswahl (mehrfach verwendet/eingeblendet)**

**Konturenauswahl (mehrfach verwendet/ausgeblendet)**

**Skizze (mehrfach verwendet/eingeblendet)**

**Skizze (mehrfach verwendet/ausgeblendet)**

Verknüpfung unterdrückt

Verknüpfung eine oder mehrere Referenzen nicht gefunden (gebrochen)

**Tresoransicht:**

- Other user owns this document (green circle with person)
- Current owner is the last editor (purple circle with person)
- Document is located in another project (checkbox checked)
- Document is referenced here (checkbox checked)

**Orange Text zeigt einen Nur - Lesezugriff an**

**Schwarzer Text bedeutet Lese- und Schreibzugriff**

**Grauer Text bedeutet -kein Zugriff-**

**Quickinfo**

**Quickinfo - nicht verfügbar**

**File Explorer**

**Eigener Tresor (localhost / pdmwadmin)**

- Präsentation PDMW
- <P-01> <Entwicklung> <pdmwadmin>
- <P-01> <Entwicklung> <pdmwadmin>
- 11.11.2002 <P-01> <Entwicklung> <pdmwadmin>
- Sample Project
- asdidkñ lsd <P-01> <Entwicklung> <pdmwadmin>
- Beschreibung <P-02> <Entwicklung> <pdmwadmin>
- Beschreibung <P-01> <Entwicklung> <pdmwadmin>
- bene Platte <3> <Freigegeben> <pdmwadmin>
- <1-01> <Freigegeben> <Kon>
- <1-02> <Freigegeben> <>
- <3> <Freigegeben> <>
- <3-01> <Entwicklung> <>
- <P-01> <Entwicklung> <>
- <P-01> <Entwicklung> <www.wipuru>