2 Zwischen Objektsätzen (Between Object Sets)

Die Funktion Zwischen Objektsätzen misst den Abstand zwischen zwei Objektsätzen, die mithilfe einer oder mehrerer Auswahlzweckregeln ausgewählt werden.



