

## Konvertieren im Batch-Modus

Andreas Seiwald

12.05.2005

[Konvertieren\_im\_Batch\_Modus.doc]

---

### Optionen der IGES.CMD

D=def-Datei

O=Ausgabedatei

L=Log-Datei

Eingabe-Datei

Die Konvertierungsrichtung wird ueber die DEF-Datei festgelegt.

PRT -> IGES

iges-batch.cmd d=igesexport.def o=d:\training\test.iges l=d:\iges.log d:\test.prt

IGES -> PRT

iges-batch.cmd d=igesimport.def o=d:\training\test.prt l=d:\iges.log d:\test.iges

### Verknüpfung erstellen

- Verknüpfung auf die Datei „IGES.CMD“ erstellen
- Rechte Maustaste auf die Verknüpfung – Eigenschaften
- Im Feld „Ziel“ können der Datei Optionen mitgegeben werden (siehe oben)
- Bestätigen
- Wenn die Verknüpfung ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf!  
In der jeweiligen CMD-Datei (z.B. iges.cmd) muss die PATH-Variable erweitert werden.

*set PATH=%PATH%;C:\ugs\ugs-nx2\ugii*