

## STERIS Standard Übersicht für Eplan-Dokumente

<b>Planart</b>	<b>Seitenbereich</b>	<b>Seitenbeschreibung</b>	<b>Seite</b>	<b>aktueller Formularname</b>	<b>neuer Formularname</b>	<b>aktueller Normblattname</b>	<b>neuer Normblattname</b>	<b>Bemerkung</b>
Schaltplan (Titel-/Deckblatt)	1-500	<u>T</u> itel- <u>D</u> eckblatt	1	STERIS_DIN_DKB_2_kundenneutral	STERIS_NORM_TDB_V102	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schaltplan (Titel-/Deckblatt)		<u>R</u> evisionsindex	2	STERIS_DIN_DKB_Revisionsindex nur Text oder STERIS_DIN_DKB_01	STERIS_NORM_REV_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schaltplan (Inhaltsverzeichnis)		<u>I</u> nhaltsverzeichnis	3 bis ...	STERIS_DIN_INV_100_oD	STERIS_NORM_IHV_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schaltplan (freie Grafik)		Verdrahtungsvorschriften		kein Formular		STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schaltplan (freie Grafik)		Übersicht Elektroinstallation		kein Formular		STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schaltplan		Übersicht Bussysteme		kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Einspeisung	1	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Erdung	2	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Erzeugung Steuerspannung 230VAC	3	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Erzeugung USV- Steuerspannung 230VAC	4	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Steckdosen, Beleuchtung und Steckdosenleisten	5	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Erzeugung Steuerspannung 24VAC	6	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Schauglasbeleuchtung 24VAC	7	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Erzeugung Steuerspannung 24VDC und/oder USV24VDC	8	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Erzeugung Steuerspannung ±15VDC und/oder USV±15VDC	9	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Not-Aus-System	10	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Hardware-Verriegelungen	11	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	

## STERIS Standard Übersicht für Eplan-Dokumente

<b>Planart</b>	<b>Seitenbereich</b>	<b>Seitenbeschreibung</b>	<b>Seite</b>	<b>aktueller Formularname</b>	<b>neuer Formularname</b>	<b>aktueller Normblattname</b>	<b>neuer Normblattname</b>	<b>Bemerkung</b>
Schaltplan		Interne und externe Fehlermeldung und Meldungen	12	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Antriebe und Heizungen 400VAC	13	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Modem SPS (Fernwartung)	14	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Übersicht Schaltschrank SPS	15	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Stromversorgung SPS und Schaltschranklüfter	16	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Schaltschrank digitale Eingänge	17	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Schaltschrank digitale Ausgänge	18	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Schaltschrank analoge Eingänge	19	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Schaltschrank analoge Ausgänge	20	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Operator Panel (OP7...MP370)	21	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Übersicht Dezentraler E/A Knoten	22	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Dezentraler E/A Knoten digitale Eingänge	23	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Dezentraler E/A Knoten digitale Ausgänge	24	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Dezentraler E/A Knoten analoge Eingänge	25	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Dezentraler E/A Knoten analoge Ausgänge	26	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Übersicht Ventilinsel	27	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Ventilinsel digitale Eingänge	28	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	

STERIS Standard Übersicht für Eplan-Dokumente

Planart	Seitenbereich	Seitenbeschreibung	Seite	aktueller Formularname	neuer Formularname	aktueller Normblattname	neuer Normblattname	Bemerkung
Schaltplan		Ventilinsel digitale Ausgänge	29	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Schaltplan		Endschalter Kamertüren	30	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q_0-9_STR	STERIS_NORM_A3Q_0-9_V100	
Klemmenplan	501-700	Klemmenplan aufsteigend nach Referenzkennzeichen	501 bis ...	STERIS_DIN_KLP_35_1_SYM	STERIS_NORM_KLP_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Klemmenplan	501-700	Klemmenplan aufsteigend nach Referenzkennzeichen	501 bis ...		STERIS_NORM_KLP_V110	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	Darstellung der Brücken geändert. Nur Stegbrücken werden grafisch dargestellt.
Aufbauplan	701-800	Aufbauplan aufsteigend nach Referenzkennzeichen, ortsbezogenen Aspekten	701 bis ...	kein Formular		STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Stücklisten	801-900	Allgemeine Beschreibungen zur Stückliste	801	Anmerkung: "freie Grafik"	Makro aus Datenbank: Stückliste Seite 801	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Stücklisten (Stückliste:Artikel gruppiert)		Stücklisten aufsteigend nach Hersteller	802 bis ...	STERIS_DIN_TNU_30	STERIS_NORM_SKL_V101	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der Stücklisten aufsteigend nach Hersteller		Alter Dateiname: P:\eplan\Geräteleiste\ xxxx\Parts_List_EN.txt	Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\Stücklisten\ xxxx_SKL_EN_V100.CSV			
Klemmenstückliste (Klemmleistenübersicht)	901-1000	Klemmleistenübersicht	901	STERIS_DIN_KLU_35	STERIS_NORM_KLU_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Klemmenstückliste		Klemmenstückliste aufsteigend nach Referenzkennzeichen	902 bis ...	STERIS_DIN_KSL_50_4	STERIS_NORM_KSL_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schilderlisten	1001-1100	Bezeichnungsschilder	1001	Anmerkung: "freie Grafik"		STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Schilderlisten (Stückliste:BMK)		Bezeichnungsschilder aufsteigend nach Referenzkennzeichen	1002 bis ...	STERIS_LABELS	STERIS_NORM_BZS_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	

STERIS Standard Übersicht für Eplan-Dokumente

Planart	Seitenbereich	Seitenbeschreibung	Seite	aktueller Formularname	neuer Formularname	aktueller Normblattname	neuer Normblattname	Bemerkung
		Dateiausgabe der <b>B</b> ezeichnungsschilder aufsteigend nach Referenzkennzeichen		Alter Dateiname: P:\eplan\Beschriftungsschilder\ xxxx_Beschriftungsschilder.txt	Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\Beschriftungsschilder\ xxxx_BZS_V100.CSV			
Kabellisten (Kabelübersicht)	1101-1200	<b>K</b> abelliste aufsteigend nach Referenzkennzeichen	1101 bis ...	STERIS_DIN_KBU_35	STERIS_NORM_KBL_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der <b>K</b> abelliste aufsteigend nach Referenzkennzeichen		Alter Dateiname: P:\eplan\Kabel\ xxxx_KabelNr_EN_V100.txt	Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\Kabel\ xxxx_KBL_V100.CSV			
Schutzschalterübersicht	1401-1500	<b>S</b> chutzschalter <u>übersicht</u>			STERIS_NORM_SSU_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Steckerübersicht	1501-1600	<b>S</b> tecker <u>übersicht</u>			STERIS_NORM_STU_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Steckerbelegung	1601-1700	<b>S</b> tecker <u>belegung</u>			STERIS_NORM_STB_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Bauteilliste (Stückliste:Artikel)	2001-2100	<b>B</b> auteilliste aufsteigend nach Referenzkennzeichen	2001 bis ...	STERIS_Ersatzteilliste	STERIS_NORM_BTL_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Ersatzteilliste (Stückliste:Artikel)	2101-2200	<b>E</b> rsatzteilliste aufsteigend nach Referenzkennzeichen	2101 bis ...	STERIS_Ersatzteilliste_2	STERIS_NORM_ETL_V101	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
SPS-Übersicht digitale E/A (SPS Diagramm)	3001-3500	<b>SPS</b> -Übersicht <b>d</b> igitale E/A Siemens <b>S7</b>	3001 bis ...	STERIS_DIN_SPS_DIA 1	STERIS_NORM_SPS_S7_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der <b>SPS</b> -Übersicht <b>d</b> igitale E/A Siemens <b>S7</b>			Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\SPS\ xxxx_DS7_V100.CSV			

## STERIS Standard Übersicht für Eplan-Dokumente

Planart	Seitenbereich	Seitenbeschreibung	Seite	aktueller Formularname	neuer Formularname	aktueller Normblattname	neuer Normblattname	Bemerkung
SPS-Übersicht digitale E/A (SPS Diagramm)	3001-3500	SPS-Übersicht digitale E/A Rockwell <u>C</u> ontro <u>L</u> ogix	3001 bis ...	STERIS_DIN_SPS_DIA 1 AB format	STERIS_NORM_SPS_CL_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der SPS- Übersicht digitale E/A Rockwell <u>C</u> ontro <u>L</u> ogix			Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\SPS\ xxxx_DCL_V100.CSV			
SPS-Übersicht analoge E/A (SPS Diagramm)	3501-4000	SPS-Übersicht analoge E/A Siemens <u>S</u> 7	3501 bis ...	STERIS_DIN_SPS_DIA 1	STERIS_NORM_SPS_S7_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der SPS- Übersicht analogen E/A Siemens <u>S</u> 7			Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\SPS\ xxxx_AS7_V100.CSV			
SPS-Übersicht analoge E/A (SPS Diagramm)	3501-4000	SPS-Übersicht analoge E/A Rockwell <u>C</u> ontro <u>L</u> ogix	3501 bis ...	STERIS_DIN_SPS_DIA 1 AB format	STERIS_NORM_SPS_CL_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der SPS- Übersicht analogen E/A Rockwell <u>C</u> ontro <u>L</u> ogix			Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\SPS\ xxxx_ACL_V100.CSV			
R&I Fließbildliste (Stückliste:BMK)	4001-4500	R&I Fließbildliste	4001 bis ...	STERIS_P&I_device list_1	STERIS_NORM_R&I_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Messstellenverzeichnis (Stückliste:BMK)	4501-5000	Messstellenverzeichnis	4501 bis ...	STERIS_Measuring points_1	STERIS_NORM_MSV_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
Verdrahtungsliste (Verbindungsliste)	5001-5500	Verdrahtungsliste	5001 bis ...	STERIS_DIN_Verbindungsliste	STERIS_NORM_VDL_V100	STERIS_DIN_A3Q	STERIS_NORM_A3Q_V100	
		Dateiausgabe der Verdrahtungsliste		Alter Dateiname: P\ep\an\AderNr\ xxxx_AderNr_EN_V100.txt	Neuer Dateiname: P:\Eplan\Listen\AderNr\ xxxx_VDL_V100.CSV			