

Projekte

Projektname

Projektspeicherort



Normteil_INV

W:\CAD\Normteil_INV\



Projekt



Typ = Einzelner Benutzer



Speicherort = W:\CAD\Normteil_INV\



Eingeschlossene Datei =



Stilbibliothek verwenden = Schreibgeschützt



Darstellungsbibliotheken



Materialbibliotheken



Arbeitsbereich



Arbeitsgruppen-Suchpfade



Bibliotheken



Häufig verwendete Unterordner



Ordneroptionen



Neu

Suchen...

Speichern

Bibliotheken konfigurieren: Normteil_INV

Zugangsoption: **Inventor Desktop-Inhalt**

Speicherort d. Bibliotheken: [W:\CAD\Normteil_INV\](#)

Bibliotheken

In Verwe...	Name	Zugriff	Eingeschlossene...
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor ANSI	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor DIN	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor Feature	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor ISO	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor JIS GB	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor Mold Imperial	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor Mold Metric	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor Mold Meusburger	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor OTHER	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor Parker	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventor Sheet Metal	Nicht verfügbar	
<input checked="" type="checkbox"/>	Werknorm	Lesen/Schreiben	



OK

Abbrechen

Inhaltscenter-Editor...

Ansicht Bearbeiten Extras Hilfe



Bibliotheksansicht: Werknorm

Kategorieansicht

- Suchergebnisse
- Archiv

Schnellsuche

Suchen nach:

Jetzt suchen

Erweiterte Suche

Suchergebnisse

Anwendungsoptionen

Allgemein | Speichern | Datei | Farben | Anzeige | Hardware | Meldungen | Zeichnung | Notizblock | Skizze | Bauteil

Normbauteile

☐ Veraltete Normbauteile beim Platzieren aktualisieren

Benutzerdefinierte Familie - Vorgabe

☒ Wie benutzerdefiniert

☐ Wie Norm

Zugriffsoptionen

☒ Inventor-Desktop-Inhalt

Speicherort für Bibliotheken:

W:\CAD\Normteil_INV\

☐ Autodesk Vault Server




Importieren...




Exportieren...


Schließen


 **Publizierungsanleitung**

Bibliothek, in die publiziert werden soll:

Sprache auswählen:



Publizieren 

 Keine Kategorien in der aktuellen Konfiguration verfügbar