


# CATIA V5 – Windows Einstellung (jede einzel BMW User muss selbe machen lassen)

Ludwig Frischhut aus der BMW Exterieur Abteilung haben herausgefunden, wie Wir (BMW User) unsere Rechner unter Windows, eine Umgebungsvariable anlegen, damit beim exportieren von CATIA V5 Flaechen nach V4, die Grundflaechen NICHT MEHR GEKÜRZT werden!!



Step 1: Start Menu




Step 2: Systemsteuerung

# CATIA V5 - Windows Einstellung



Step 3: Erweitert

Step 4: Umgebungsvariablen





# Windows Einstellung fuer CATIA V5

Step 5: Neu

Step 6:

Name der Variablen: **NoRelimForInterop**  
(Wichtig: Gross und Klein Buchstaben)

Wert der Variablen: **1**



Step 7:

CATIA V5 neu Starten.

Werden nun CATIA V5 nach V4 exportieren, sind die Grundflaechen nicht mekr gekürtz 8-))