





1. Wie muss ich das System konfigurieren das mir in der P&ID Linienliste die komplette Rohrleitungsnummer angezeigt wird und nicht nur die Leitungsnummer.
2. Hier ist die komplette Rohrleitungsnummer nur wo ist dies konfiguriert.



Und nun zu 3.

Wo oder wie wird das System konfiguriert das mir im Eigenschaftsfenster unter TAG auch der TAG angezeigt wird?

Bei mir bleibt das TAG Feld leer und unter Leitungsnummer-TAG kommt nur die Leitungsnummer aber nicht wie gewünscht die komplette Rohrleitungsnummer.