



Hier klicken



Eigenschaft auswählen



Es funktioniert auch mittels Eingabe. \$PRPMODEL entspricht der Auswahl „Modell hier gefunden“ und kann in Baugruppen verwendet werden wenn die Beschriftung an einem Teil hängt.