


## Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole

Diese Fenster und Anschluss-Symbole dienen dazu, eine querverweisfähige „Blackbox“ im Elcad zu erstellen. Das hat den Vorteil, dass man nicht für jedes Gerät ein eigenes Symbol erstellen muss.

Symbolname	Beschreibung	Typ	Layer
CD_X_1C_DEV_M_O	Mutter-Anschluß oben	5	0
CD_X_1C_DEV_M_R	Mutter-Anschluß rechts	5	0
CD_X_1C_DEV_M_U	Mutter-Anschluß unten	5	0
CD_X_1C_DEV_M_L	Mutter-Anschluß links	5	0
CD_X_1C_DEV_T_O	Tochter-Anschluß oben	6	0
CD_X_1C_DEV_T_R	Tochter-Anschluß rechts	6	0
CD_X_1C_DEV_T_U	Tochter-Anschluß unten	6	0
CD_X_1C_DEV_T_L	Tochter-Anschluß links	6	0
CD_FRAME_DEV_06	Mutter/Tochter-Fenster	11	0
CD_FRAME_DEV_07	Mutter/Tochter-Fenster	10	0

**Beschreibung des Symbolnamens (in Anlehnung an Aucotec):**



### Funktionen und Einstellungen der Anschlüsse:

- Querverweis anzeigen (Ja/Nein)
- BMK anzeigen (Ja/Nein)
- Der Abstand des Querverweises zum Symbol ist variabel

### Funktionen und Einstellungen der Fenster:

- unter „Sonstiges“  muss  eingestellt werden, ob es ein Mutter- oder Tochter-Fenster ist.
- übergeordnete Codes 5-8. Der Name des Fensters wird mit den Namen der Geräte im Fenster verschachtelt.

### Mögliche Fehlermeldung „Gerät schon vorhanden“ bei den Fenstern:

Unter [Extras / Optionen / Projekt / ELCAD Studio / Arbeitsweise] muss folgender Haken gesetzt werden:

[X] Gleiche Namen für Geräte und Fenster zulassen



**ELCAD-Tauschboerse**  
von Anwendern für Anwender

