



Font: BLOCKFONT
Dehnung: 0,75

Zusatztext max.
8 Zeichen




Textaufhaengepunkte
nur unten-links oder
mittig-mittig verwenden!

Verschieben und loeschen
geht schneller mit diesem
GRIP-Programm, als mit
UNIGRAPHICS




Linien und Boegen sind
"normale" UNIGRAPHICS-
Elemente in einer Gruppe
zusammengefasst




Aufhaengepunkt
nur links unten
bei Form-
Lagetoleranzen

nur horizontale
Form- Lagetoleranzen



2-Punkte-Methode



Salzstrasse 9
83454 Anger

Telefon 08656-98488-0
Telefax 08656-98488-88
Info@HBB-Engineering.de
www.HBB-Engineering.de

Uebersicht zum GRIP-Programm
SPC-Bemassung (hbb_tools)

spc_bemassung.prt / UG V 19 / W. Hogger / 02.11.1999