



Texte aus dem modeling ins drafting

Problem: im modeling erstellter Text ist nicht im drafting sichtbar (V18)

Aus der drafting-Seite mit **Zeichnung** -> **Zeichnung anzeigen** ins modeling wechseln



Bearbeiten -> **Ansicht** -> **Ansichtenabhängiges Bearbeiten** im Fenster nun View TOP wählen und das Icon klicken und die Schrift wählen



Zurück auf der drafting Seite ist die Schrift nun sichtbar !!