

INTRALLINK Geister entfernen Export-Import

Geister die durch DRW Reverenzen entstehen entfernen

Problemstellung:

Geister die durch DRW-Reverenzen entstehen entfernen

Tips und Tricks:

ALLES (ASM + DRW) – auf Ordner auf Festplatte exportieren

Alles mit Ausnahme der DRW in WS importieren

Pro/E Sitzung verknüpft mit WS starten

INTRALINK schließen

DRW Aufruf aus dem Ordner auf Festplatte (Öffnen DRW - Pfad)

Reverenzen entfernen - Speichern

Der Weg durch die Menüs: