

AutoCAD Architecture 2010 Hilfe

Ausblenden Zurück Vorwärts Startseite Drucken Optionen

Inhalt Index Favoriten Suchen

Zu suchendes Schlüsselwort:

Stile, Maßtext

- Steuerungen
 - Multifunktionsleisten-Gruppen
 - Multifunktionsleisten-Steuerelemente
 - Werkzeugkasten (Steuerelemente)
- Steuerzeichen in Makros
- Stifteinstellungen
 - DWF-Dateien
 - Farbzuordnungstabellen importieren in Layouts
 - Konfigurieren
 - Langachsenplot mit mehreren Frames
 - Plotstilzuweisungen
 - Rasterplotter
 - virtuelle Stifte
- Stiftplotter
 - Einstellungen
 - Stiftzuweisungen
- STIL (Befehl)
- Stile
 - an andere Benutzer senden
 - Anzeigen
 - Bemaßungen
 - Datensextraktionstabellen
 - Eigenschaften eingeben
 - Eigenschaftssatzdaten entfernen
 - Eigenschaftssatzdaten hinzufügen erstellen
 - Führungslinienobjekte
 - Layer-Schlüssel
 - Leibungen
 - Maßtext
 - Materialien
 - Multiliniestile
 - nicht verwendete entfernen
 - Räume
 - Referenzpunkte
 - Siehe auch Individuelle Komponentennamen sortieren
 - Standardwerkzeuge
 - Text
 - über mehrere Zeichnungen anzeigen umbenennen
 - Verschneidungsgruppendefinitionen visuell
 - Voransicht
 - Wände
 - Werkzeuge erstellen aus
 - zwischen Objekten kopieren
 - zwischen Zeichnungen kopieren
 - Stil-Manager
 - linker Fensterausschnitt
 - Menüleiste und Werkzeugkasten öffnen
 - rechter Fensterausschnitt

Anzeigen

AutoCAD


Beschriften von Zeichnungen > Arbeiten mit Beschriftungen > Festlegen von Beschriftungsmaßstäben > Erstellen von Beschriftungsobjekten >


Arbeiten mit Beschriftungsstilen

Konzept Verfahren Kurzübersicht

Sie benötigen weniger Schritte zur Beschriftung von Zeichnungen, wenn Sie Beschriftungsstile verwenden.

Beschriftungstext, -bemaßungen und Multi-Führungslinien-Stile erstellen **Beschriftung**-Objekte.

In den Dialogfeldern, in denen Sie die Objekte definieren, ist das Kontrollkästchen Beschriftung verfügbar, über das Sie die Stile als Beschriftung festlegen können. Vor den Namen von Beschriftungsstilen in Dialogfeldern und der Eigenschaftenpalette wird ein spezielles Symbol  angezeigt.



Gibt an, dass der Stil vom Typ Beschriftung ist

Auswählen, um den Stil als Beschriftung festzulegen

Für jeden Beschriftungs-Textstil, den Sie erstellen, müssen Sie den Wert Papierhöhe festlegen. Die Einstellung Papierhöhe legt fest, wie hoch der im Papierbereich angezeigte Text ist.

Anmerkung Wenn Sie für einen Bemaßungs- oder Multi-Führungslinien-Stil einen Wert für Papierhöhe angegeben haben, wird die Einstellung der Papierhöhe des Textstils überschrieben.

Wenn Sie Stile als Beschriftung oder keine Beschriftung neu definieren, werden vorhandene Objekte, die auf diese Stile verweisen, nicht automatisch an die Beschriftungseigenschaft des Stils oder der Definition angepasst. Mit dem Befehl