

Einstellungen von Schriftart, Geräteanschlußart, Eintrag des Eingabefeldes

Grafik

Vorbelegung für

Texte: 0 = Nach Parametereinstellungen

Schritzhwinkel: 0 = Waagrecht 0°

Schriftgröße: 0 = Nach Projektparametereinstellungen Unsichtbar

Minimale Darstellung der Schriftgröße: 2.5 mm

Eingabe von Abzweigungen: Zielverdrahtung

Schaltplancursor: Nicht gefüllt, Fadenkreuz

Verzeichnis für Symbol-/Gruppensymbolmakros: M = Makroverzeichnis

Linien in gewählter Linienstärke darstellen

Zwischenablage

Nur eine Zwischenablage benutzen

Beschreibungsdialog unterdrücken

OK Abbrechen Übernehmen