



So sieht es bis R16 aus



Das ist das zugehörige Plotkonfigurationsfile in beiden Fällen:

```
*COM HPGL-Datei auf B:\
*EXPORT HPGL
*MAXFORMAT A0 ROLL
*DEFAULTFORMAT A0 ROLL
*DEFAULTORIENTATION PORTRAIT
*DEFAULTMARGINS 0 0 0 0
*BEGIN_UNIX_RUNTIME
export CATOUT=/tmp/catout.out
*END_UNIX_RUNTIME
*BEGIN_WINDOWS_RUNTIME
set CATOUT=C:\DOKUME~1\%USERNAME%\LOKALE~1\Temp\catout.out
*END_WINDOWS_RUNTIME
*BEGIN_UNIX_EXEC
rem 11.08.03 Script mit Zufallszahl als eindeutige Bestimmung
export TMPPLOTNR=`date +%j%H%M%S`
cp $CATOUT /catdat/allgemein/tif/$HOSTNAME$TMPPLOTNR.hp
*END_UNIX_EXEC
*BEGIN_WINDOWS_EXEC
rem 11.08.03 Script mit Zufallszahl als eindeutige Bestimmung
set TMPPLOTNR=%RANDOM%
copy %CATOUT% \\te-samba-fileserver.neu.drsn.biz\bilder\%COMPUTERNAME%%TMPPLOTNR%.hpg
*END_WINDOWS_EXEC
```