

E/A-Belegung und Übersicht SPS \$1

Adresse	Symboladresse	Kommentar	Darstellung in Blatt / Pfad
A100.5	32T21Y22	Ansteuerung L. Ventil	
A100.6	32T21Y31	Ansteuerung L. Ventil	
A100.7	32T21Y32	Ansteuerung L. Ventil	
A101.0	32T21Y52	Ansteuerung L. Ventil	
A101.1	32T22Y21	Ansteuerung L. Ventil	
A101.2	32T22Y22	Ansteuerung L. Ventil	
A101.3	32T22Y31	Ansteuerung L. Ventil	
A101.4	32T22Y32	Ansteuerung L. Ventil	
A101.5	32T22Y52	Ansteuerung L. Ventil	
A101.6	32L08Y02	Ansteuerung L. Ventil	
A101.7	37L82Y54	Ansteuerung Ventil	
A102.0	32T20PV1	Ansteuerung Ventil o. A. Y21, Y22	
A102.1	32T20PV2	Ansteuerung Ventil o. A. Y31	
A102.2	32T21PV1	Ansteuerung Ventil o. A. Y21, Y22, Y31	
A102.3	32T22PV2	Ansteuerung Ventil o. A. Y21, Y22, Y31	
A102.4	32L02PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T21Y32, T22Y	
A102.5	32L05PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T20Y22	
A102.6	32L06PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T21Y21	
A102.7	32L07PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T21Y31, T22Y	
A103.0	32L08PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T21Y22, T22Y	
A103.1	32L10PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T20Y31	
A103.2	32L01PV1	Ansteuerung Ventil u. A. T21Y21, T22Y	
A103.3		Reserve	
A103.4		Reserve	
A103.5		Reserve	
A103.6		Reserve	
A103.7	32T20Y54	Ansteuerung Ventil	
E92.0	32T20L1	Leermeldung Tank	+431/400.1
E92.1	32T20L2	Vollmeldung Tank	+431/400.2
E92.2	32T20S1	Mannlochschalter	+431/400.3
E92.3	32T21L1	Leermeldung Tank	+431/400.4
E92.4	32T21L2	Vollmeldung Tank	+431/400.5
E92.5	32T21S1	Mannlochschalter	+431/400.6
E92.6	32T22L1	Leermeldung Tank	+431/400.7
E92.7	32T22L2	Vollmeldung Tank	+431/400.8
E93.0	32T22S1	Mannlochschalter	+431/401.1
E93.1	32L02F1_I	Impuls Durchflußmessung	+431/401.2

Blatt 2

Auftr.-Nr.

E/A-Liste SPS \$1

Kunde:
Betrieb:
Anlage:

Erstellt mit elektroCAD 7.1

Name	Datum
Bearbeitet	30.04.2008
Änderung	30.04.2008

technik@esg-steuerungen.de
Telefon 09129 / 5685
Telefax 09129 / 3996
www.esg-steuerungen.de

