Reihenfolge der Gewindetypauswahl



Wenn bei diesem „Dropdown-Menü“ das Metrische Gewinde immer als erstes in der Auswahl stehen soll, kann man in der Excelliste [siehe unten (meistens liegt die in einem ähnlichen Pfad)] …



… die **Reihenfolge** entsprechend ändern:
untere Registerkarte „ISO Metrisches Profil“ anklicken „Reihenfolge – 3“ auf „Reihenfolge – 1“ ändern - entsprechend bei „ANSI UST“ die Reihenfolge auf „Reihenfolge – 3“ ändern (vor und nach dem Bindestrich ist jeweils ein Leerzeichen). Speichern.



Gewinde.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	mm	ISO Metrisches Profil		Reihenfolge - 1				Außen						
2	Steigung					Außendurchm.		Steig.durchm.		Kerndurchm.				Kerndur
3	Größe	Gewindebezeichnung	rte Gewindebezeichnung	Steigung	Klasse	Max	Min	Max	Min	Max	Min		Klasse	Min
4	0,25	M0.25x0.075	M0.25x0.075	0,075	6g	0,250	0,235	0,201	0,187	0,160	0,140		6H	0,172
5		M0.25x0.075	M0.25x0.075	0,075	4g6g	0,250	0,235	0,201	0,193	0,160	0,152			
6	0,3	M0.3x0.08	M0.3x0.08	0,08	6g	0,300	0,284	0,248	0,234	0,204	0,183		6H	0,217
7		M0.3x0.08	M0.3x0.08	0,08	4g6g	0,300	0,284	0,248	0,239	0,204	0,195			
8		M0.3x0.09	M0.3x0.09	0,09	6g	0,300	0,283	0,242	0,226	0,192	0,170		6H	0,206
9		M0.3x0.09	M0.3x0.09	0,09	4g6g	0,300	0,283	0,242	0,233	0,192	0,183			
10	0,35	M0.35x0.09	M0.35x0.09	0,09	6g	0,350	0,333	0,292	0,277	0,242	0,220		6H	0,256
11		M0.35x0.09	M0.35x0.09	0,09	4g6g	0,350	0,333	0,292	0,283	0,242	0,233			
12	0,4	M0.4x0.1	M0.4x0.1	0,1	6g	0,400	0,382	0,335	0,319	0,280	0,256		6H	0,296
13		M0.4x0.1	M0.4x0.1	0,1	4g6g	0,400	0,382	0,335	0,325	0,280	0,270			
14	0,45	M0.45x0.1	M0.45x0.1	0,1	6g	0,450	0,432	0,385	0,369	0,330	0,306		6H	0,346
15		M0.45x0.1	M0.45x0.1	0,1	4g6g	0,450	0,432	0,385	0,375	0,330	0,320			
16	0,5	M0.5x0.125	M0.5x0.125	0,125	6g	0,500	0,479	0,419	0,401	0,350	0,322		6H	0,370
17		M0.5x0.125	M0.5x0.125	0,125	4g6g	0,500	0,479	0,419	0,408	0,350	0,339			
18	0,55	M0.55x0.125	M0.55x0.125	0,125	6g	0,550	0,529	0,469	0,451	0,400	0,372		6H	0,420

ANSI UST | ANSI Metrisches M Profil | ISO Metrisches Profil | ISO Metrisches Trapezgewinde | Zoll-Blechschraubgewinde | Metrisch

Jetzt steht das Metrische Gewinde an erster Stelle in dem Dropdownfeld.