Teileverwendungsnachweis

PUS_DIN_TNP_30

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung	Typennummer	Hersteller	BMK	Funktionstext	QVW	Einbauort
SPS-SIE-S7 314C	1	Zentralbaugruppe CPU 314 C	SIE- SIMATIC S7 - CPU 314C	SIE	-29U1			
PUSSPS-SIE-6ES5 490-8MB11	1	Frontstecker;40polig; für Schraubanschlu	SIE- SIMATIC S5	SIE	-29U1			
PUSQH-KLM-P1-25/I2/SVB	1	Hauptschalter 3 pol. 25 Amp.	KLM-HAUPTSCHALT.-P1-25/I2/SVB	KLM	-1Q1		=ANL+A1/1.01	
PUSFA-AEG-EP61 C4	2	Sicherungsautomat C 4 Amp. 1 pol.	AEG-SICHERUNGAUTOM. C 4A 1POL	AEG	-1F1		=ANL+A1/1.03	100
		Sicherungsautomat C 4 Amp. 1 pol.	AEG-SICHERUNGAUTOM. C 4A 1POL	AEG	-1F2		=ANL+A1/1.04	100
SCHUCO-EB	2	Schuco - Steckdose 1 fach 16 Amp	BAL- SCHUCO-STECKDOSE NST	BAL	-1X1		=ANL+A1/1.03	100
		Schuco - Steckdose 1 fach 16 Amp	BAL- SCHUCO-STECKDOSE NST	BAL	-1X2		=ANL+A1/1.04	100
SCHUCO-EB	1	Schuco - Steckdose 1 fach 16 Amp	BAL- SCHUCO-STECKDOSE NST	BAL	-1X3		=ANL+A1/1.06	200
PUSFA-AEG-EP61 C4	1	Sicherungsautomat C 4 Amp. 1 pol.	AEG-SICHERUNGAUTOM. C 4A 1POL	AEG	-1F3		=ANL+A1/1.06	200
PUSFA-AEG-EP61 C4	1	Sicherungsautomat C 4 Amp. 1 pol.	AEG-SICHERUNGAUTOM. C 4A 1POL	AEG	-1F4		=ANL+A1/1.07	300
SCHUCO-EB	1	Schuco - Steckdose 1 fach 16 Amp	BAL- SCHUCO-STECKDOSE NST	BAL	-1X4		=ANL+A1/1.07	300