0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-S1
Funktionstext

-S2
Funktionstext

-S3
Funktionstext

-S4
Funktionstext

693

			Datum							=A2	
			Bearb.	RMO						+O2	
			Gepr.	17.Mär.2009						Bl.	1
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			693	Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

+F01-S1



Positions Nummer	Bauteilbezeichnung	Artikelnummer	Funktionstext
1	+02-S1	SIE.3SB3608-2DA11	Funktionstext
2	+02-S2	SIE.3SB3608-2DA11	Funktionstext
3	+02-S3	SIE.3SB3608-2DA11	Funktionstext
4	+02-S4	SIE.3SB3608-2DA11	Funktionstext

1

			Datum						=A2
			Bearb.	RMO					+02
			Gepr.	17.Mär.2009					Bl. 693
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		693 Bl.