

Hotkeys

Hotkey Übersicht

Tastenkürzel bei Auslieferung:

Taste	Funktion
F1	Direkthilfe
F2	Text bearbeiten im Feld (Windows-Standard)
F3	100% Zoomen (Zoomen Original)
F4	Fenster zoomen
F5	Bildneuaufbau
F6	Einzelnes Element in der Gruppe selektieren
F7	In Baugruppe selektieren
F8	Selektieren alles
F9	
F10	
F11	
F12	Deselektieren alles

STRG + F1	
STRG + F2	
STRG + F3	
STRG + F4	
STRG + F5	
STRG + F6	Umschalten zwischen verschiedenen offenen Fenstern (Windows-Standard)
STRG + F7	
STRG + F8	
STRG + F9	
STRG + F10	
STRG + F11	
STRG + F12	
STRG + A	Selektieren alles
STRG + B	Alles deselektieren
STRG + C	Kopieren
STRG + INS	Kopieren
STRG + O	Projekt öffnen
STRG + P	Drucken
STRG + N	Projekt neu
STRG + S	Projekt speichern
STRG + T	Text neu
STRG + V	Einfügen aus der Zwischenablage
STRG + X	Ausschneiden in die Zwischenablage
STRG + Y	Wiederherstellen letzter Befehl

STRG + Z	Rückgängig letzter Befehl
ENTF	Selektiertes löschen
BILD UNTEN	Nächste Seite
BILD OBEN	Vorherige Seite
SHIFT + F1	Direkthilfe
SHIFT + F2	
SHIFT + F3	
SHIFT + F4	
SHIFT + F5	
SHIFT + F6	
SHIFT + F7	
SHIFT + F8	
SHIFT + F9	
SHIFT + F10	
SHIFT + F11	
SHIFT + F12	
SHIFT + ENTf	Ausschneiden
SHIFT + INS	Einfügen
+	Dreht Symbol oder Element 90° <i>Zähler im Uhrzeigersinn</i> beim Verschieben oder Einfügen aus der Zwischenablage.
-	Dreht Symbol oder Element 90° <i>Zähler im Uhrzeigersinn</i> beim Verschieben oder Einfügen aus der Zwischenablage.

/	Skaliert Symbol oder Element um den Faktor $\frac{1}{2}$ beim Verschieben oder Einfügen aus der Zwischenablage.
*	Skaliert Symbol oder Element um den Faktor 2 beim Verschieben oder Einfügen aus der Zwischenablage.
w	Soll beim Selektieren der erste Punkt eines Ausschnitts platziert werden, obwohl ein Element im Fangradius liegt, drücken Sie bitte die Taste w (w = window) auf der Tastatur während Sie den ersten Punkt des Ausschnitts setzen.
Leertaste	Beim Platzieren eines Punktes bei der Geometrieerstellung und beim Verschieben von selektierten Elementen: Koordinaten können eingegeben werden. Beim Skalieren ist die Eingabe eines Skalierungsfaktors möglich, beim Drehen die Eingabe eines Drehwinkels.
>	Stromlaufplan: Wird mit Anlagen-/Ortskennung und bei der Bauteilbeschriftung mit der Voreinstellung "Seite, Kennbuchstabe, Pfad" gearbeitet, kann beim Kopieren einer Gruppe von Symbolen über Eingabe des Zeichens ">" auf der Tastatur vor dem Platzieren der Kopie bestimmt werden, dass die Anlagen-/Ortskennung der Ursprungsseite erhalten bleibt.

TIPP 1: *SEE Electrical Compact* ermöglicht eine individuelle Anpassung der Benutzeroberfläche. D.h. Sie können Menüs, Iconleisten und natürlich auch die Hotkeys/Funktionstasten selbst belegen. Im Kapitel "Funktionsbeschreibung", "Menü Ansicht" "Benutzeroberfläche anpassen" finden Sie weitere Hinweise.
