



[CAD.de Login](#) | [Logout](#) | [Profil](#) | [Profil bearbeiten](#) | [Registrieren](#) | [Voreinstellungen](#) | [Hilfe](#) | [Suchen](#)

[UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!](#)



[nächster neuer Beitrag](#) | [nächster älterer Beitrag](#)

Autor

Susan

Mitglied



Beiträge: 79

Registriert: 20.05.2002

Thema: Gefüllte Pfeile (495 mal gelesen)

erstellt am: 15. Dez. 2004 13:24 [Unities](#)
abgeben:

Hallo miteinander!
Ich habe folgendes Problem:
Die Bemaßung soll standardmäßig gefüllte Pfeilspitzen haben, aber ich kann in den Drafting-Standards keine Option finden, wo ich das einstellen kann.
Habe mir bisher mit einer Vorlage geholfen, wo ich Bemaßungen erzeugt, die dann als Standardwert übernommen und abgespeichert habe.
Aber ich würde das gerne in den Drafting-Standards festschreiben.
Gibt es da eine Möglichkeit?

Anzeige:



[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

johannes0_5

Mitglied



Beiträge: 81

Registriert: 21.10.2004

erstellt am: 15. Dez. 2004 13:30 [Unities](#)
abgeben:

hallo,

im admin-modus kannst du die standards speichern!

mfg

Profitable,
zeitsparende
3D-Lösungen
für
Unternehmen
jeder Größe

[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

Susan

Mitglied



Beiträge: 79

Registriert: 20.05.2002

erstellt am: 15. Dez. 2004 14:34 [Unities](#)
abgeben:

Nein, das hilft mir leider nicht!
Bin im Admin-Modus, kann auch die Drafting-Standards ändern oder ggf. neu erzeugen. Aber ich kann nicht erkennen, wo sich die Pfeilform bei der Bemaßung und für die Schnittlinie einstellen läßt.
Habe mir auch schon die CEG-Standards dazugeholt. Aber entweder bin ich blind und sehe es nicht, oder dort steht auch nichts drin.



Anzeige:

Wer kann mir helfen?



[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

johannes0_5

Mitglied



erstellt am: 15. Dez. 2004 14:41 [Unities](#)
abgeben:

 **PM**  **GBuch** hallo,






Beiträge: 81
Registriert: 21.10.2004

beim ceg1 (und auch bei den anderen) ist es unter:
"ceg1/styles/distanclengthdimension/default/symbols/symbol1
bzw.2/type". hier einfach filled arrow einstellen. ich glaub du
musst das aber bei jeder bemaßung einstellen (angle, radius,
...).

mfg

[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

rafi
Mitglied
☆☆

  erstellt am: 15. Dez. 2004 14:44      [Unities](#)
abgeben:



 **PM**  **GBuch**

Beiträge: 414
Registriert: 27.06.2003

Catia V5 R14 SP3
Catia V5 R14 SP5
Catia V5 R14 SP6
WIN XP SP2

Hallo,

im angehängten Bild habe ich Dir den Pfad im
Standards-Strukturbaum mal aufgezeigt wo du
das ändern kannst. Anstatt Simple Arrow einfach
Filled Arrow oder so wählen, speichern und es müsste
klappen. So was gibts dann auch für die anderen
Bemassungsarten.









[HTH](#)

Gruß

Rafi

[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

Randle
Mitglied
☆☆

  erstellt am: 16. Dez. 2004 06:13      [Unities](#)
abgeben:



 **PM**  **GBuch**

Beiträge: 160
Registriert: 12.04.2003

WinXP Pro
P4 2,4 / 1GB RAM
Nvidia FX5700
CatiaV5 R11 SP2

Hallo,







falls ihr Standards bzw. Startmodelle für eure Zeichnungen
habt so musst du diese erst mit deinem neuen veränderten
Standard aktualisieren (Über Date --> Seite einrichten).

MfG
Randle

! It's not a bug, it's a feature !

[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

4M
Mitglied
☆

  erstellt am: 05. Jan. 2005 14:10      [Unities](#)
abgeben:



 **PM**  **GBuch**

Beiträge: 63
Registriert: 28.10.2004

CATIA V4 / V5 (UNIX-
WXP); UG_NX;
think3 ; ACAD

hallo susan,

ich habe auch gedacht, die Blindheit hat zugeschlagen, aber --
- in der Onlinehilfe steht leider Gottes nicht die richtige Syntax
für den adminmodus. Der Eintrag muß richtig lauten:
.... -run "cnext.exe -admin"



Dann hat es bei uns mit dem Ändern der Standards und dem Speichern unter einem neuem Namen geklappt. Aber!!!! be careful da gibt es die CEG-Einstellungen!!

Gruß Thomas

[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)

Susan

Mitglied




PM

GBuch

Beiträge: 79

Registriert: 20.05.2002



erstellt am: 06. Jan. 2005 13:26



[Unities](#)

abgeben:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Danke 4M!

Habe mir die CEG-Standards als Vorlage genommen und eine neue Datei damit erzeugt.


Danke auch noch mal an rafi: Dein Tip war goldrichtig! 10 Us 4 u!

[Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen \(mit Zitat/Zitat des Beitrags\)](#) [IP](#)



[nächster neuerer Beitrag](#) | [nächster älterer Beitrag](#)

Anzeige



Antwort
erstellen

[Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ...](#) | [Nach anderen Beiträgen suchen](#) | [Zusammenfassung auf CAD42.de](#) | [CAD.de-Newsletter](#)

Administrative Optionen: [Beitrag schliessen](#) | [Archivieren/Bewegen](#) | [Beitrag melden!](#)

Fragen und Anregungen: [Kritik-Forum](#) | Neues aus der Community: [Community-Forum](#)

(c)2007 CAD.de